

おいいのの 作りかた かる本

品番

KBC-A型o

家庭用

ホームベーカリー

取扱説明書保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる 方がいつでも見られるところに必ず 保管してください。

CONTENTS



お使いになる前に

2 ホームベーカリーのご紹介

- 4 メニューの一覧
- 6 安全上のご注意
- 8 各部のなまえと付属品
- 9 現在時刻を合わせる
- 9 はじめて使うとき・ しばらく使わなかったとき
- 10 パンを作るための材料

食パン作り

- 12 まずは基本をマスターしよう! 基本の食パンを焼く
- 14 レシピ索引
- 15 便利な機能を使ってみよう
- 18 食パ<mark>ンを</mark>焼く
- 24 アレ<mark>ンジ</mark>食パンを焼く

いろいろなパン作り

- 30 <mark>パン</mark>生地・ピザ生地を作る
- 32 いろいろなパンを作る
- 38 ピザ・ナ<mark>ンを作る</mark>
- 39 天然酵母生種を作る
- 40 天然酵母食パンを焼く
- 41 天然酵母パン生地を作る
- 42 単独の工程設定を使う
- 44 単独の工<mark>程</mark>設定を使って 基本の食パンを作る
- 45 単独の工程設定を使って アレンジパンを作る

パン以外にも

- 46 うどん・パスタ生地を作る
- 48 ケーキを作る
- 50 米粉ケーキを作る
- 52 ジャムを作る
- 54 もちを作る

長くご愛用いただくために



56 お手入れする

困ったとき

58 Q&A

64 うまくできない?

68 故障かな?

その他

70 仕様

70 消耗品・別売品のお買い求めについて

71 保証とサービスについて

71 連絡先

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。

ご意見をお寄せください。

http://www.tiger.jp/


手軽に 美味しく 楽しく おうちパン生活

外はパリッ、中はふわふわ。

できたてのおいしさを、手軽に楽しめるホームベーカリー。 食パンはもちろん、バターロールやクロワッサン、ピザ、 天然酵母パンなど、幅広いメニューが作れます。 パン以外にも、うどんやパスタ、ケーキ、 ジャム作りなどに活用できて、とっても便利! 自分なりのアレンジを加えて、 おうちパン生活を楽しんでください。



いつもどおり焼い ても、ちょっとした 条件(温度・湿度・ 材料・予約時間な ど) によって、パン の形やふくらみか たが変わります。



特にパンの高さは 5cmほど変化します。

◆上手なパン作りのコツ◆◆

- 新鮮な材料を使う。
- 材料は正確にはかる。
- 焼きあがったら、すぐに取り出す。
- ドライイーストや天然酵母は密封して 冷蔵庫で保存。







24 うどん (かまあげ)





カ

紹

10 あんパン

26 米粉抹茶&甘栗ケーキ






27 ジャム

15 カレーパン 16 茲しケーキ ※各メニューの数字は、メニュー番号です。→ P.4・5・14

パン作りの基本的な流れを知っておきましょう。


- 1 材料を準備して 正確にはかる。
- 新鮮な材料を使う。
- ●小麦粉は、はかりを使って重さで はかる(計量カップではからない)。






●セットする順番を守る。





● P.4·5「メニューの一覧」参照



4 ブザーが鳴ったら パンをすぐに 取り出す。



の上であら熱

■もっと美味しく、もっと便利に。

●焼色選択 →P.15

焼色を、「弱」「中」「強」の3段階から選べます。

●予約タイマー →P.15

セットした時刻に焼きあげるので、朝、焼きたてのパンが 食べたいときなどに便利です。

●自動で具材を入れる →P.16

ナッツやレーズンなどを自動具材ミックスケースにセットし ておけば、途中で自動的に具材が入るので、手間が省けます。

必要な道具・あったら便利な道具を確認しましょう。

必要な道具

はかり (1g単位ではかれる デジタルスケールが おすすめ)



ミトン

あったら便利な道具 脚つき網

パン切りナイフ

蒸し器など



こね板


メニューによって必要な道具・あったら便利な道具



めん棒・のし棒













フキン





(金属製)

しゃもじ ゴムベラ 泡立て器

スケッパー

困ったときは…

Q&A → P.58 うまくできない? → P.64 故障かな? → P.68



※生地からパンを作るときに必要な道具→ P.32


メニューの一覧 (使える機能・調理時間・工程)

У		4	使	える機	能							
メニュー番号	メニュー	参照ページ	自動具材ミックス	焼色	予約 タイマー	調理時間(約)	ホームベーカリーの工程*					
1	食パン	12	•	•	•	3時間 30分	▼ 「こね					
2	熟成食パン	18	•	•	•	4時間 20分	▼					
3	早焼き食パン	18	•	•	1	1時間 50分	▼ 「こね」 1次発酵					
4	ソフト食パン	19	•	•	•	3時間 30分	「こね ^{※1} ▼					
5	リッチ食パン	19	•	•	_	3時間 10分	こね 1次発酵 2次発酵 焼き					
6	フランスパン	20	•	_	•	4時間	1次発酵 2次発酵 焼き					
7	ライ麦食パン	20	•	_	•	4時間	▼					
8	全粒粉食パン	21	•	_	•	4時間	▼					
9	ブリオッシュ風食パン	21	•	_	-	3時間 10分	「こね [□] ▼ 「ねかし 1次発酵 焼き ねかしこね こね こね					
10	パン生地	30	•	_	-	60分	▼					
11	ピザ生地	31	_	_	_	50分	こね ^{≋1} <mark>1次発酵</mark>					
12	米粉食パン (小麦入り)	22	•	_	•	2時間 30分	こね 2次発酵 焼き					
13	米粉食パン (小麦ゼロ)	22	_	_	•	2時間	これ こね 「次発酵					
14	ごはん食パン	23	•	•	•	3時間 40分	▼ 「こね					
15	米粉パン生地 (小麦入り)	30	•	_	_	45分	マーニね 一1次発酵 こね ³¹ しねかし					
16	米粉パン生地 (小麦ゼロ)	31	_	_	_	25分	「こね ^{®」} 」 こね スタートしてから9分後に「ビビビッ」という音が鳴ります。 パンケースの周囲についた粉を落として、「スタート」を押す。 一粉落とし					

Х			会	使	える機	能					
ニュー番号		メニュー	参照ページ	自動具材ミックス	焼色 選択	予約 タイマー	調理 時間 (約)	ホームベーカリーの工程*			
17	天然	酵母食パン	40	•	•	•	7時間 (+24時間 ^{*3})	▼			
18	天然酵母パン生地		41	•	-	_	4時間 (+24時間 ^{*3})	1次発酵 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
19	天然!	酵母 おこし	39	_	ı	_	24時間	発酵			
20	***	生地こね	42	_	ı	_	1~25分 (初期值1分)				
21	単 独 の	発酵1	42	_	-	_	5分~5時間 (初期値30分)				
22	ン 工 程	発酵2	42	_	_	_	5分~5時間 (初期值30分)				
23		焼き	43	_	•	_	5分~1時間30分 (初期値20分)				
24	うどん	ん・パスタ生地	46	_	-	_	25分	こなっこね			
25	ケー	+	48	_	•	-	1時間 30分	粉落とし ねかし スタートしてから10分後に「ビビビッ」という音が鳴ります。 バンケースの周囲についた粉を落として、(スタート) を押す。 こね こね			
26	米粉	ケーキ	50	_	_	_	1時間 30分	スタートしてから14分後に「ビビビッ」という音が鳴ります。 バンケースの周囲についた粉を落として、「スタート」を押す。 ねかし 粉落とし ねかし			
27	ジャ	4	52	_	_	_	1時間 10分	加熱かくはんしあら熱取り			
28	もち		54	_	-	_	60分	加熱かくはん スタートしてから50分後に「ビビビッ」という音が鳴ります。 ふたをあけて、「スタート」を押す。 つき			

*:工程について…各工程の長さは目安です。室温や焼色などの条件によって変化します。

このように表示されます。



- ▼は、手作業で具材を入れるタイ ミングです(タイミングは、室温に よって変わる場合があります)。 お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったら、 手作業で具材を入れてください。 自動で具材を入れるときは、ねか し工程の最後に具材が投入され ます。
- ※1:スタート後1分間は、室温やパンケース の温度を検知しているため、羽根はまわ りません。
- で17分間ねかしが入る場合があります。
- ※3:材料の生種を作るのに、約24時間かか ります。

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

- ◆ここに表した注意事項は、お使いになる人 や他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するためのものです。安全に関する 重要な内容ですので、必ずお守りください。
- ◆本体に貼付しているご注意に関するシール は、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをした ときに生じる危害や損害の程度を、以下の表 示で区分して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷*1を負うことが 想定される内容を示します。



取り扱いを誤った場合、使用者が ♪ 注意 傷害*2を負うことが想定される か、または物的損害*3の発生が想 定される内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感 雷、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治 療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さない けがややけど、感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット などにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示します。具体的 な注意内容は図記号の中や近くに絵や文 章で表します。



○記号は、禁止の行為であることを示しま す。具体的な禁止内容は図記号の中や近 くに絵や文章で表します。



●記号は、行為を強制したり指示したりす る内容を示します。具体的な指示内容は 図記号の中や近くに絵や文章で表します。



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。

必ず実施

定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具との併用により、分岐コンセント部が異

常発熱して発火し、火災のおそれ。



電源コードは、破損したまま使わない。 また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ 張る・ねじる・たばねる・重いものをのせる・挟 み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着している 場合は、よくふき取る。

火災の原因。



差込プラグは根元まで確実に 差し込む。

感雷・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使わない。

感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



子供や取り扱いに不慣れな方だけで 使わせない。

禁止 幼児の手の届くところで使わない。 やけど・感雷・けがをするおそれ。



本体は、水につけたり、水をかけたりしない。 また、庫内に水が入ったときは、本体を傾 けずに乾いたフキンでよくふき取る。

ショート・感雷・故障のおそれ。



排気孔に手を触れない。

やけどをするおそれ。 特に乳幼児にはさわらせない ように注意する。



必ず実施

異常・故障時には、 直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。 〈異常・故障例〉

- ・使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱く なる。
- ・電源コードを折り曲げると通電したり、しな かったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、こげくさいにお いがする。
- ・使用中、異常な音がする。
- ・本体が変形していたり、製品の一部に割れ、ゆる み、がたつきがある。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐに差込プラグを抜いて、販売店へ点検・修理 を依頼する。

⚠注意



使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因。



持って引き抜く。 感電やショートして

必ず差込プラグを

発火するおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



5cm



次のような場所に置かない。 次のような場所で使わない。

- ・不安定な所。
- 熱に弱いテーブルや敷物などの上。
- ・壁や家具の近く。
- ・テーブルの端など(15cm以上) はなして使う)。
- ・壁や家具の近く(5cm以上 15cm) はなして使う)。
- ・テーブルクロスの上。 ・粉や油脂類、ほこりなどが
- 付着した、すべりやすい所。 ・室温の高い所。
- ・火気の近く。
- 水のかかる所。
- ・湿気の多い所。
- ・直射日光が長時間当たる所。
- ・人工大理石のテーブルなどの上。
- ・カーペット・ビニール袋などの上。ショート・感電・漏電・火災・けが・やけど・傷み・ 変色・変形・落下・故障のおそれ。



使用中や使用直後は、

高温部(パンケース・本体・庫内・排気孔・ ヒーター・ふた内側など) にふれない。

やけどの原因。 パンケースを取り出すときは、必ず乾いたミトン を使う(ぬれたミトンは使わない)。



焼きあがったパンを取り出すときは、 パンケースのとっ手を しっかりと持って取り出す。 やけどのおそれ。



お手入れは、冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのおそれ。



倒したり落としたりぶつけたり、 強い衝撃を加えない。

けが・故障の原因



本体のすき間や穴にピンや針金などの 金属物など、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。



使用中に本体を移動しない。 やけど・けがの原因。

末永くご使用いただくためのご注意

- ●業務用として使わない。 故障の原因。
- ■本体・庫内・パンケース・羽根・自動具材ミックスケー スについた汚れやカス・異物などは、取り除く。 故障・こげつきの原因。
- ●使用中、本体にフキンなどをかけない。 本体やふたの変形・変色の原因。
- パン・生地・うどん・パスタ・ケーキ・ジャム・もち・ 生種作りなど取扱説明書に記載の用途以外には使わない。 故障の原因。
- ●決められた容量を超えて材料を入れない。 故障の原因。
- ●ヒーター・温度センサー・ふた内側などに強い力を 加えない。 故障・変形の原因。
- ●具材投入レバーに強い力を加えたり、すき間に異物 を入れない。


故障や変形・ うまく作れない原因。





- ●パンケースの連結部を水につけない。 腐食・回転軸がまわらなくなる原因。
- ●使用後は必ずお手入れする。 故障・におい・うまく作れない原因。
- パンケースや羽根のフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。
 - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたい ものを使用しない。
- ・パンケースに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお手 入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。

各部のなまえと付属品


箱をあけたら、まず確認しましょう!







操作パネル



現在時刻を合わせる

時刻は24時間で表示されます。差込プラグを抜くと時刻表示は消えますが、 リチウム電池を内蔵しているので、現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。 ※調理中は時刻合わせできません。

例:「9:30」を「10:35」に合わせる場合

差込プラグをコンセントに差し込む。

日本のではいる。
日本のではいる。
日本のでは、「時刻」が表示されては、「時刻」が表示されては、
日本のでは、「時刻」が表示されては、
日本のでは、「時刻」が表示されては、「時刻」が表示されては、
日本のでは、「時刻」が表示されては、「時刻」が表示されては、「時刻」が表示されています。
「日本のでは、「時刻」が表示されています。」
「日本のでは、「時刻」が表示されています。」
「日本のでは、「時刻」が表示されています。」
「日本のでは、「時刻」が表示されています。」
「日本のでは、「時刻」が表示されています。」
「日本のでは、「時刻」が表示されています。」
「日本のでは、「時刻」が表示されています。」
「日本のでは、「時刻」が表示されています。」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」
「日本のでは、「日本ので

「時」…1時間ずつ進む 「分」…1分間ずつ進む

押し続けると、早送りできます。

4 時刻を合わせたら、(◀メニュ-▶)を押す。 (時刻合わせ完了)

※時刻合わせ途中でやめたいときは、取消を押す。

【リチウム電池が切れたとき】

差込フラクを差し込むと、[0:00] が点減します。通常の調理はできますが、現在時刻や予約時刻の記憶は、差込プラグを抜くと消えてしまいます。

差込プラグを差し込むと、「0:00」 リチウム電池は、お客様ご自身では交換できが点滅します。 通常の調理はで ません。

新しいリチウム電池との交換は、お買い上げ の販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までお問合せください。





「はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

ご注意

本体以外の部品を、水洗いしてから使う→P.56



を

作

るため

の


材

① 水



- ■他の材料を溶かし合わせる役割をしたり、粉に加えてこねるとグルテン*が生成されます。
- アルカリ性の水は使わない。
- 室温が25℃以上のときは、約5℃ (氷水くらいの温度)の水を使う。

卵



- 味・香り・色つやを よくします。
- パンのふくらみを よくします。

【卵を入れるときは】

- ・卵の量だけ水を減らす (最大量:1個まで/ メニュー9:ブリオッシュ 風食パンは2個まで)。
- ・計量カップに卵を入れて から水を加えてはかる。

上白糖

■酵母の養分として、発酵をさかん

にし、風味や焼色をよくします。

▶上白糖・グラニュー糖・黒糖・は

■低カロリー甘味料は使えません。

▋砂糖の量を増やしたときはパンの

■砂糖の代わりに、はちみつを使う

ときは、20gまでにする。

焼色が少し濃くなります。減らし

たときは淡くなり高さも低くなる

ちみつなどが使えますが、上白糖

・予約は使わない。

糖分(上白糖など)

がおすすめです。

ことがあります。

天然酵母パン種(元種)

- 天然の植物 (穀類・果実など) から培養された酵母です。 酵母が休眠している状態の 元種を発酵させ、「生種」に してから使う。→ P.39
- ■賞味期限内のものを使い、保存するときは密封して冷蔵庫に入れ、早めに使い切る(生種は1週間以内に使い切る)。



■ 発酵力が比較的安定している 「ホシノ天然酵母パン種」をお使いく ださい(50g×5袋入り)。

【お申し込み先】

株式会社 富澤商店 電話:042-776-6488

URL: http://www.tomizawa.co.jp

アレンジ具材

●牛乳

- ・スキムミルクの代わりに使えます (スキムミルク大1は、牛乳70mL相当)。
- ・牛乳の量だけ水を減らす
- (最大量:水量の半分まで)。
- ・予約は使わない。

●果汁

(りんご・オレンジ・トマトなど100%果汁)

- ・冷蔵庫でよく冷やしておく。
- ・果汁の量だけ水を減らす。 (最大量:水量の半分まで)
- ・予約は使わない。

2

乳製品(スキムミルクなど)




味・香り・色つやをよくし、パンのやわらかさを保ちます。

塩

- ■入れなくても作れます。
- 牛乳を使うとき→P.11

由脂 (バターなど)



- キメを細かくし、しっとりとした 風味のよいパンにします。
- バター・マーガリン・ショートニングなどが使えますが、食塩不使用のバターがおすすめです。

■味をつけ、歯ごたえのあるパンに

▋入れないと、歯ごたえのないパン

■ 発酵しすぎをおさえる役割もあり

ないとうまくできません)。

になります(天然酵母パンは、塩が

します。

ます。

■ 固形のまま、溶かさずに使う。

小 麦 粉 (主に強力粉)



- ■パン作りには、主にタンパク質の多い(12~15%)強力粉を使います(タンパク質の多い順に強力粉・中力粉・薄力粉があります)。
- ■日清製粉「カメリヤ」をおすすめ
- 水とこねると、タンパク質が結合 してグルテン*が生成されます。
- 種類によってふくらみかたが変わります(タンパク質の量に差があるため)。
- ▋ふるう必要はありません。
- 必ずはかりを使って重さではかる。 → P.2

【薄力粉は…】

- ケーキ・一部のパン作りに使います。
- ・ダマになりやすいので、ふるう。

アレンジ具材

- ●米粉などの穀類
- ・米粉・全粒粉・ライ麦・きな粉・ごまなどが使えます。 [小麦粉の重さの約10~15%(目安:30g)]
- ・穀類の重さ分だけ小麦粉を減らす。

●野莁

- ・にんじん (すりおろし)・ ほうれん草 (ゆでて細か くきざんで冷ます) など が使えます。[小麦粉の 重さの約15 ~ 20%(目 安:50g)]
- ・野菜の重さの80%分の 水を減らす。
- ・予約は使わない。
- ●ベーキングパウダー
- ケーキを作るときに使います(食パンなどを作るときには入れない)。

【フランスパン用準強力粉は…】 ・フランスパン作りに使います。

- ・ フランスハン1Fりに使います。 → P.20
- ・フランスパンに適した、強 力粉よりも少しタンパク質 が少ない小麦粉です。
- ・日清製粉 「リスドォル」を おすすめします。
- ※「リスドォル」は全国の百貨店、 インターネット通信販売でお 買い求めいただけます。
- ※フランスパン用準強力粉がない場合は、強力粉220gと薄力粉30gをまぜても作ることができます。

専用ミックス粉 (食パン用)

1斤分ずつの基本材料とドライイースト(個装)が1セットになった専用ミックス粉を使うと、計量の手間が省け、さらに手軽に作れます。

【専用ミックス粉が使えるメニュー】

基本の食パン→P.12 熟成食パン→P.18

【お買い求めについて】

- ・品名:タイガーホームベーカリー専用 食パンミックス(5斤分1箱)
- ・品番:KBC-MX10
- ※お買い上げの販売店、タイガーホームベーカリー取扱店などでお買い求めください。

米粉パン用ミックス粉

下記の米粉をお使いください。

米粉食パン (小麦入り)→P.22 米粉パン生地 (小麦入り)→P.30

グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉 (グルテン* 入り)」

※小麦成分(グルテン)が含まれるため、小麦アレルギーの方はお召し上がりいただけません。

米粉食パン (小麦ゼロ)→P.22 米粉パン生地(小麦ゼロ)→P.31

グリコ栄養食品「こめの香 米粉パン用ミックス粉(グルラン*フリー)」

※小麦成分 (グルテン) に極めて敏感な方は、医師と相談のうえお使いください。

【お申し込み・米粉商品に関するお問合せ先】

江崎グリコ株式会社 グリコ通販センター 電話:フリーダイヤル 0120-834-365 URL: http://www.glico.co.jp

4 ドライ イースト



- 糖分・水・適度な温度を与えると 活動し、炭酸ガスを発生させ、パン をふくらませるパン用酵母です。
- をふくらませるハン用酵母です。予備発酵のいらないドライイーストを使う(生イーストは使えません)。
- ■賞味期限内のものを使い、保存するときは、密封して冷蔵庫に入れ、早めに使い切る。
- 低下します。 日清製粉 「スーパーカメリヤ」を おすすめします。

■ 湿気を吸うと、ふくらませる力が

具材ミックスパンを作るとき

(くるみ・レーズンなど)

- ●自動で投入できる具材 (自動で具材を入れる) → P.16
- ●自動で投入できない具材 (手作業で具材を入れる) → P.17

*:小麦粉に水を加えてこね合わせると、小麦粉の中のタンパク質が結合して、グルテンが生成され、生地に粘り気がでます。このグルテンが、パン用酵母の発生させる炭酸ガスを包み込み、生地がふくらんでいきます。

の 食

まずは基本をマスターしよう!

基本の食パンを焼く 🗊 🖁 3 🖷 30 🤋



【材料】

zk 180 m l ※室温が25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。

砂糖 大2(16g)

塩 小2/3(4g)

バター 10g

スキムミルク 大1(6g)

強力粉 250g

操作を取り消すとき

専用ミックス粉 (→P.11) を使うとき

◆①水→②専用ミックス粉→③ドライイース

ト(専用ミックス粉付属)の順に入れる。

◆順番、入れかたを間違えるとうまくできな

◆ドライイーストの入れかたは、上記手順「2」

取消を押す。

いおそれ。

と同じです。

ドライイースト 小1(3g)

※材料で、小1・大1などの記載は、付属の計量スプーンで はかる分量です(小さじ1・大さじ1などの記載は、市販 の計量スプーンではかる)。

パンケースを取り出し、 パン羽根をセットする。

他の食パンを作るとき

使える機能

作りたい食パンのメニュー


番号を選ぶ→P.18~29

◆焼色選択→P.15


◆予約タイマー→P.15

◆自動で具材を入れる→P.16

手作業で具材を入れる→P.17



最初に水(液体)を入れ、 砂糖・塩・バター・ スキムミルクを入れる。 その上に強力粉を山状に入れる。 最後に、ドライイーストを入れる。



- に、材料の最後に入れる。水(液体)にドライ イーストを入れると、うまくできないおそれ。
- 動具材ミックスケースをはずす。→P.16
- ●ふたは、確実に閉める。

⚠警告


本体は、水につけたり、水をかけたりしない。 に乾いたフキンでよくふきとる。 ショート・感電・故障のおそれ。

●ドライイーストは、水 (液体) にふれないよう

- ●自動で具材を入れないときは、本体から自

また、庫内に水が入ったときは、本体を傾けず

パンケースを 取りつけて (→P.8) ふたを閉め、 差込プラグを コンセントに 差し込む。



【パンケースを取りつけるとき】

しっかり下まではめ込み、 矢印の方向にまわす。 パンケースにガタつきが ないことを確認する。







- ◆ 焼色選択を選ぶとき→P.15
- ◆ 予約タイマーを使うとき→P.15
- ◆ 具材を入れるとき→P.16・17





「焼き」の工程 になると




できあがりまでの残り時間を 1分単位で表示

焼きあがったら、 「ピーピーピー」と 8回鳴ってお知らせ。





1分ごとにお知らせ音(ピピ ピッ)が10分間鳴り続けます。 60分間保温しており、そのま ま放置すると少しずつ焼色が 濃くなります。



パンケースを取り出す。 必ず乾いたミトンを使う。



パンケースのとっ手を おさえながらパンを取り出し、 脚つき網などにのせて あら熱をとる。

[パンが出にくい場合]

2分くらい冷ます。

【パン羽根を確認】

取り出した後、パン羽根がパン ケース内についているか確認 する。ないときは、パンの底に 入っているので、パンが冷めて ら、割りばしなどで取り出す。



使用後は、差込プラグを抜く。

パンはすぐに取り出す

焼きあがったパンは、時間がたつとしぼんで 腰折れするので、すぐに取り出す。

パンをカットするとき

焼きあがり直後は、パンがやわらかく、うまく カットできないことがあります。少し時間を おいてからカットする。

続けてパンを焼くとき

本体が熱いときはスタートできません。 室温まで冷ましてから使う。

- ●焼きあがったら、必ず(取消)を押して取り 消す。押さなかった場合、60分間保温しま すが、そのまま放置すると、少しずつこげて 焼色が濃くなったり、側面がへこんだり、皮 が厚くなることがあるので、取消を押し てできるだけ早く取り出す。
- ●パンケース・パンを取り出すときは、乾い たミトンを使って取り出す。やけどのおそれ。
- ●パンケースは熱くなっているので、置き場 所に注意する。
- ●はし・フォーク・ナイフなどを使ってパン を取り出さない。パンケースのフッ素樹脂 を傷めるおそれ。
- ●パンの中にパン羽根が入っているときは取 り出す。そのままパンを切ると、パン羽根 が傷つくおそれ。
- ●温度・湿度・材料などの条件によって、 焼きあがり後、ふたをあけたときに水滴が ついていることがありますが、故障では ありません。

マ

レシピ索引 (レシピごとの使える機能)

			गर गा				
ſ	<u>×</u>				使え	る機	能
	그	., –	1 2 1847	~	自動具材	焼色	予約
	 巫	メニュー	レシピ名	ジ	ミックス	選択	タイマー
	番号				*1	*2	*3
			食パン	12	_		•
			カシューナッツ&	24			
	1		レーズンパン				
I	Т	食パン	モカチョコチップパン	24	×	•	×
			ミルクティーパン ハニーポテトパン	24 24	_ ×		×
			もちもち食パン	25	_		Ô
ľ	2	熟成食パン	熟成食パン	18			
ł		With Trees	早焼き食パン	18			_
			チーズパン	25	×		_
	3	早焼き食パン	フォカッチャ風食パン	25	_	•	_
			ウィンナー&	25	×		
			コーンパン				
			ソフト食パン	19	-		
			にんじんパン	26		•	×
i	4	ソフト食パン	ほうれん草&ハムパン	26	X		×
			トマト& マンゴーパン	26			×
			リッチ食パン	19	_		_
	5	リッチ食パン		07			
			クリームチーズパン	27	•	•	_
			フランスパン	20	_	_	
	C.		オニオン&	26	×	_	×
	6	フランスパン	ベーコンフランス				
			オリーブ& トマトフランス	27		_	×
H			ライ麦食パン	20		_	
	7	ライ麦食パン	カンパーニュ	27	×	_	×
			オレンジライ麦パン	27	×	_	×
			全粒粉食パン	21	_	_	•
	8	全粒粉食パン	ラムレーズンパン	28	×	_	×
			グラハムパン	28		_	
		ブリナッシュ - 図	ブリオッシュ風食パン パネトーネ	21	-	_	_
	9	ブリオッシュ風 食パン	ハ ネトーネ マロン	28		_	_
		JQ7 1.7	ブリオッシュ	28	×	_	_
			パン生地	30	-	_	_
			バターロール	32	_	_	_
	10	パン生地	メロンパン	33	-	_	_
	TU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	あんパン	33	_	_	_
			クロワッサン	34	_	_	_
			ベーグル ピザ生地	35		_	_
	11	ピザ生地	マルゲリータ	31 38	_	_	
		- / 1/5	ナン	38	_	_	_
			米粉食パン				
	12	米粉食パン	(小麦入り)	22			
	12	(小麦入り)	黒ごまパン	29	-	_	
			黒糖きな粉パン	29		_	•
		以炒◆、	米粉食パン	22	_	_	
	13	米粉食パン (小麦ゼロ)	(小麦ゼロ) 小豆パン	29	_	_	
		(小女ピロ)	よもぎパン	29	_	_	
			ごはん食パン	23	_	•	•
	14	ごはん食パン	抹茶甘納豆パン	29	×	•	×
			枝豆チーズパン	29	•		×

×					(はる	る機	台上	
メニュー番号	Х	=1-	レシピ名	ページ	自動具材 ミックス *1	焼色 選択 *2	形 予約 ダイマー *3	
	7/ W	1 10° 1 # 1 #	米粉パン生地(小麦入り)	30	_	_	_	
15		}パン生地 麦入り)	カレーパン	36	_	_	_	
	(小:	タハリ)	ドーナッツ	36	_	_	_	
	小布	}パン生地	米粉パン生地(小麦ゼロ)	31	-	_	-	
16		ノハノエル 麦ゼロ)	揚げパン	37	_	_	_	
	(4)	х с н /	蒸しケーキ	37	_	_	_	
17		然酵母	天然酵母食パン	40	_			
1		パン	松の実パン	40				
18		然酵母	天然酵母パン生地	41	_	_	_	
ПО		ン生地	バジルパン	41	_	_		
19				39	_	_	_	
20		生地 こね		42	_	-	_	
2]	単	発酵1		42	_	_	_	
22	独の	発酵2		42	_	_	_	
	I		焼き	43	_	•	_	
30	程	Actor at	食パン(単独の工程)	44	_		_	
23			焼き	黒豆パン(単独の工程)	45	_		_
			ちぎりパン(単独の工程)	45	_		_	
\mathbf{n}_{A}	うと	۲'n۰	うどん	46	_	_	_	
24	パ	スタ生地	パスタ	46	_	_	_	
			バターケーキ	48	_	•	_	
0.5	4	_+	チョコレートケーキ	49	_		_	
25	7)	-+	レモンケーキ	49	_		_	
			フルーツケーキ	49	_		_	
	米	έΩ.	米粉バターケーキ	50	_	_	_	
26		が 一キ	米粉抹茶&甘栗ケーキ	51	_	-	_	
	,	Т	米粉かぼちゃケーキ	51	_	_	_	
			いちごジャム	52	_	_	_	
27	23		オレンジマーマレード	53	_	_	_	
		7 4	ブルーベリージャム	53	_	-	_	
			キウイジャム	53	_	_	_	
28	ŧ	5	もち	54	_	_	_	

*1:自動具材ミックスについて

- ●…自動で具材が投入できる。
 - 自動具材ミックスケースに
 - 具材を入れる。
- ×…自動で具材が投入できない。
- お知らせ音が鳴ったら、手作業で具材を入れる。
- -…自動具材ミックス機能は使えない(選べない)。 または、後入れ具材がないメニュー。

*2: 焼色選択について

- ●…焼色が選べる。
- -…焼色選択機能は使えない(選べない)。


*3:予約タイマーについて

- ×…予約不可。手作業で具材を入れる必要があるため。 また、具材によっては腐敗するおそれがあるため。
- -…予約機能は使えない(選べない)。



焼色を選ぶ(焼色選択)

- ①パンケースにパンの材料をセットする。→P.12
- ②メニューを選ぶ。→P.13



「▲ (中)」→ 「▲ (強)」 の順に切り替わります。



焼色選択できるメニュー

- ◆メニューの一覧→P.4
- ◆レシピ索引→P.14

を押す。 スタート







セットした時刻に焼きあげる

(予約タイマー)

■ 準備

- ①現在時刻を確認する。→P.9
- ②パンケースにパンの材料をセットする。→P.12
- ③メニュー (→P.13)・焼色 (→上記)を選ぶ。
- ※具材を入れるとき→P.16



焼きあげたい時刻を合わせる。

- ◆時 は1時間単位、分 は10分単位で 合わせることができます。
- ◆押し続けると早送りができます。

スタ−ト を押す。(予約完了)







予約できるメニュー

- ◆メニューの一覧→P.4
- ◆レシピ索引→P.14

予約できる時間の目安

メニュー	予約できる時間
食パン	3時間40分~ 13時間後
熟成食パン	4時間30分~ 13時間後
ソフト食パン	3時間40分~ 13時間後
フランスパン	
ライ麦食パン	4時間10分~ 13時間後
全粒粉食パン	
米粉食パン(小麦入り)	2時間40分~ 13時間後
米粉食パン(小麦ゼロ)	2時間10分~ 13時間後
ごはん食パン	3時間50分~ 13時間後
天然酵母食パン	7時間10分~ 10時間後

予約を取り消すとき

取消を押す。

ご注意

牛乳・卵・ジュース・野菜などを使うときは 予約しない。腐敗のおそれ。

ピピピッとお知らせ音が鳴ったら、 下記の内容を確認する。

- ●予約できない時刻で(スタート)を押した。 →焼きあがり時刻をセットし直す。
- ●表示部に「0:00」が点滅している状態で [予約]を押した。
- →現在時刻を合わせる。
- ●予約できないメニューを選んで、(予約)を
- →予約できるメニューを選んで操作する。
- (予約) を押してから、約30秒間何もしなかった。

具材ミックスパンを作る

自動で具材を入れる(自動具材ミックス)

■ 自動で投入できる具材 60gまで < 乾燥しているもの・溶けにくいもの

ドライフルーツ (レーズン・クランベリーなど) ● ● 大きいものは5mm以下にきざむ (種があるものは取る) ※砂糖でコーティングされてい



(くるみ・カシューナッツなど) 5mm以下にきざむ



種を取り、1/4にきざみ、水分をよく ふき取る

枝豆*

水分をよくふき取る

*予約タイマーを使う場合は入れない

■ 準備

ないもの

①パンケースに、パンの材料をセットする。→P.12

②メニュー (→P.13)・焼色 (→P.15)を選ぶ。


「ミックス あり」を選ぶ。 押すごとに、「ミックスなし」→ 「ミックスあり | → 「ミックスあり作業♪」の 順に切り替わります。



自動で投入できる具材を 自動具材ミックスケースに 入れる。



自動具材ミックスケースの ふたを閉じて本体にセットし 本体のふたを閉める。



スタート

【自動で投入するタイミングになると…】

自動具材ミックスケースが自動で開き、 具材が投入されます。



使用後は、冷めてから 自動具材ミックスケースを閉じ、 本体からはずしてお手入れする。 →P.56



具材の種類を確認する

自動で投入できる具材か確認して最大量を守 り、自動具材ミックスケースに入れる。 (メニューの一覧→P.4、レシピ索引→P.14)

自動で投入できない具は

手作業で入れる。→右記

入れた具材について

具材の種類・温度・湿度により、自動具材ミック スケースに、具材の一部がくっついて、投入され ないことがあります。

具材が自動で投入されるとき

「ジー」や「パン」といった音が鳴りますが、故障で はありません。自動具材ミックスケースがひらく

ご注意

- ●下記のようなかたい具材は入れない。パン ケースのフッ素加工面がはがれる原因。
- ・シリアル
- ・フルーツグラノーラ
- ・コーティングされたナッツ類
- ・あられ糖など粒の大きな砂糖類 など ●ふたを閉める前に、パンケースのとっ手を

奥に倒す。とっ手を立てた状態でふたを閉 めると、自動具材ミックスケースがひらか ない原因



手作業で具材を入れる

■ 自動で投入できない具材 ძ 水気や粘りのあるもの・溶けやすいもの

アルコール漬け・ 砂糖漬けのフルーツ((ラムレーズン・



(さつまいも・かぼちゃなど) ((1cm角に切り、固ゆでする



ごまなど小さい具

最初から(進備①)パンケースに入れる 小麦の重さの15%まで

■ 進備


チーズ

1cm角に切る

①パンケースにパンの材料をセットし、ふたを閉める。→P.12

②メニュー (→P.13)・焼色 (→P.15)を選ぶ。

ミックス)を押し、



押すごとに、「ミックスなし」→ 「ミックスあり」→「ミックスあり作業♪」の 順に切り替わります。





お知らせ音(ピピピッ)が 鳴ったら、ふたをあけ、 5分以内に具材を入れて ふたを閉める。

お知らせ音は、1分ごとに5分間鳴ります。



スタートランプの点滅が点灯に変わり、 お知らせ音が止まります。 はじめのお知らせ音から5分後に、こねが再開します。 (取消)を押さない。作業が取り消されます。)





ハム・ベーコン・ウインナ

1cm角に切る



お知らせ音が鳴るタイミング

手作業で具材を入れるお知らせ音が鳴るタイミ ングは、メニューや室温によって変わります。

メニュー	調理開始から
食パン・熟成食パン	約19分後
早焼き食パン	約17分後
ソフト食パン	約45分後
リッチ食パン	約19分後
フランスパン	約12分後
ライ麦食パン	約8分後
全粒粉食パン	約17分後
ブリオッシュ風食パン	約27分後
パン生地	約16分後
米粉食パン (小麦入り)	約19~31分後
米粉パン生地 (小麦入り)	約15 ~ 16分後
ごはん食パン	約18分後
天然酵母食パン	約13分後
天然酵母パン生地	約13分後

ご注意

- ●下記のようなかたい具材は入れない。パン ケースのフッ素加工面がはがれる原因。
 - ・シリアル
 - ・フルーツグラノーラ
 - ・コーティングされたナッツ類
- ・あられ糖など粒の大きな砂糖類 など ●「ミックス あり 作業♪」を選んだとき
- は、予約機能は使えません(選べない)。 ●具材によっては、多く入れるとパンがふく らみにくくなることがあります。
- ●チョコチップなど、糖分の多い具材を入れる と、パンがふくらみすぎることがあります。 その場合、砂糖の量を減らす。


食パンを焼く

熟成食パン (2) 日本4年20分

【材料】水* 190mL 砂糖 大2(16g) 塩 小2/3(4g) バター 10g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 250g

【準備】基本の食パンを焼くの 「1」~「3」と同じ手順で、 熟成食パンの材料をセット する。→P.12

※室温が25℃以上のときは、 ドライイースト 小1/2(1.5g) 約5℃の冷水を使う。









専用ミックス粉 (→P.11) が使えます


使うときは、水190mL、ドライイースト1.5gに する。

使える機能

1 でメニューを選んだ後、操作する。

- ◆焼色選択→P.15
- ◆予約タイマー→P.15
- 手作業で具材を入れる→P.17

できあがったら、 すぐにパンを取り出す。→P.13



- ◆自動で具材を入れる→P.16

食パンを焼く

早焼き食パン (3) (8 * 1 * 50 *)

【材料】水* 200mL 砂糖 大2 1/2(20g) 塩 小2/3(4g) バター 15g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 280g

【準備】基本の食パンを焼くの 「1」~「3」と同じ手順で、 早焼き食パンの材料をセッ トする。→P.12

※室温が25℃以上のときは、 ドライイースト 小1 1/3 (4g) 約5℃の冷水を使う。





スタート を押す。 1分後に表示

できあがったら、 すぐにパンを取り出す。→P.13

材料が冷たい場合

水や強力粉などの材料がすべて冷たい場合、 ふくらみが悪いことがあるので、水温を20℃

使える機能

1 でメニューを選んだ後、操作する。

- ◆焼色選択→P.15
- ◆自動で具材を入れる→P.16 手作業で具材を入れる→P.17

程度にする。



(┫メニュー▶)を押して、

「メニュー 5」を選ぶ。



1分後に表示

できあがったら、 すぐにパンを取り出す。→P.13

【準備】基本の食パンを焼くの 「1」~「3」と同じ手順で、 ソフト食パンの材料をセッ トする。→P.12

※室温が25℃以上のときは、 約5℃の冷水を使う。

| スタート | を押す。



使える機能

1 でメニューを選んだ後、操作する。

- ◆焼色選択→P.15
- ◆予約タイマー→P.15
- ◆自動で具材を入れる→P.16 手作業で具材を入れる→P.17

焼色について

外側もやわらかく焼きあげるため、他の食パ ンに比べ、焼色がうすくなります。



食パンを焼く

牛乳 100mL

塩 小2/3(4g)

バター 10g 強力粉 250g

生クリーム 50mL

砂糖 大2 1/2(20g)

(乳脂肪40%前後のもの)

ドライイースト 小1(3g)

【材料】水 50mL

食パンを焼く

【材料】水* 180mL

砂糖 大2(16g)

塩 小2/3(4g)

スキムミルク 大1(6g)

ドライイースト 小1(3g)

バター 15g

強力粉 250g

┫メニュー▶)を押して、

「メニュー 4 | を選ぶ。

リッチ食パン (5) 闘ッ3幅10分

ソフト食パン(4) 関数 30分

【準備】基本の食パンを焼くの 「1」~「3」と同じ手順で、 リッチ食パンの材料をセッ トする(牛乳と生クリーム は、水と一緒に最初に入れ る)。→P.12



冷蔵庫から出してすぐの冷たいものを使う。

生クリームと牛乳は…

使える機能

1 でメニューを選んだ後、操作する。

- ◆焼色選択→P.15
- ◆自動で具材を入れる→P.16 手作業で具材を入れる→P.17

食パンを焼く

フランスパン (音) 関 4 編

【材料】水* 190mL

塩 小2/3(4g) フランスパン用準強力粉 250g

ドライイースト 小1/2(1.5g)

※室温が25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。

◀メニュ-▶)を押して、 「メニュー 6 | を選ぶ。







【準備】基本の食パンを焼くの

トする。→P.12

を押す。

「1」~「3」と同じ手順で、

フランスパンの材料をセッ

1分後に表示

スタート

できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

【フランスパンを取り出すとき】 パンケースから取り出しにくいことがあるので、 下にタオルなどを敷き、手を台にあてるように トントンと下に動かして取り出す。







使える機能

- ↑ でメニューを選んだ後、操作する。
- ◆予約タイマー→P.15
- ◆自動で具材を入れる→P.16 手作業で具材を入れる→P.17

焼色について

糖分が入っておらず、焼きあがりの高さが低 いため、他の食パンに比べ、天面の焼色がうす くなります。

焼きあがりの高さの目安



12cm前後

食パンを焼く

麦食パン(ライ麦粉50%)



【材料】水(約5℃の冷水) 170mL 白ワインビネガー 大さじ1/2(8mL) 砂糖 大1(8g) 塩 小2/3(4g) バター 10g

強力粉 125g ライ麦粉 125g ドライイースト 小1/2(1.5g)

【準備】基本の食パンを焼くの 「1」~「3」と同じ手順で、 ライ麦食パンの材料をセット する(白ワインビネガーは水 と一緒に最初に入れる)。 →P.12

「メニュー 7」を選ぶ。





スタート

できあがったら、 すぐにパンを取り出す。 $\rightarrow P.13$

20

焼きあがりの高さの目安

10 ~ 12cm (ライ麦粉の割合が高いほど、また、 ▼ が低くなります。)

◆常に約5℃の冷水を使う。

- ◆室温が30℃以上になるとできばえが悪く なります。また、室温が25℃以上のときに 予約すると、できばえが悪くなります。

温度について

ライ麦粉について

- ◆粒度の細かいライ麦粉を使う。
- ◆ライ麦粉の割合は、粉量に対し、20~50% (50~125g) にする (20%未満のときは 「メニュー1:食パン|で焼く)。

使える機能

- 1 でメニューを選んだ後、操作する。
- ◆予約タイマー→P.15
- ◆自動で具材を入れる→P.16 手作業で具材を入れる→P.17

食パンを焼く

砂糖 大2(16g)

塩 小2/3(4g)

スキムミルク 大1(6g)

ドライイースト 小1(3g)

バター 10g

強力粉 125g

全粒粉 125g

(┫メニュー▶)を押して、

「メニュー 8」を選ぶ。

【材料】水* 190mL

全粒粉食パン(全粒粉50%) (名) 関 4 編



【準備】基本の食パンを焼くの 「1 | ~ 「3 | と同じ手順で、 全粒粉食パンの材料をセッ トする。→P.12

※室温が25℃以上のときは、 約5℃の冷水を使う。



焼きあがりの高さの目安



13 ~ 15cm (全粒粉の割合が高いほど、焼きあが りの高さが低くなります。)

全粒粉について

全粒粉の割合は、粉量に対し、30~60%(75 ~ 150g) にする(30%未満のときは「メ ニュー1:食パン」で焼く)。 ※60%のときは、水を10mL増やす。

室温が30℃以上のとき

室温が30℃以上になるとできばえが悪くな ります。

使える機能

でメニューを選んだ後、操作する。

- ◆予約タイマー→P.15
- ◆自動で具材を入れる→P.16 手作業で具材を入れる→P.17

食パンを焼く

できあがったら、

 $\rightarrow P.13$

すぐにパンを取り出す。

ブリオッシュ風食パン (3) 間。3 10 9

【材料】牛乳 50mL 卵 M2個(100g) 砂糖 大4 1/2(36g) 塩 小2/3(4g) バター(食塩不使用) 50g (10g程度に切り分ける)

強力粉 190g 薄力粉 20g

ドライイースト 小2/3(2g)



◀メニュ-▶)を押して、



できあがったら、 すぐにパンを取り出す。

→P.13

【準備】基本の食パンを焼くの 「1」~「3」と同じ手順で、

13:00

焼きあがりの高さの目安

ブリオッシュ風食パンの材 料をセットする(牛乳と卵 は、最初に入れる)。 → P.12



◆冷蔵庫から出してすぐの冷たいものを使う。 スタート |を押す。


◆卵の重さが前後する場合は牛乳と合わせて 150mLにする。

焼色について

材料の配合の性質上、側面の焼色は濃く、天面 の焼色はうすくなります。

使える機能

↑ でメニューを選んだ後、操作する。 自動で具材を入れる→P.16 手作業で具材を入れる→P.17



1分後に表示



食パンを焼く

米粉食パン(小麦入り) [12] 2 2 30 9

【材料】水*(約5℃の冷水) 200mL 【準備】基本の食パンを焼くの 米粉パン用ミックス粉 300g [こめの香 (グルテン入り)] →P.11 ドライイースト 小1 1/3(4g)

「1」~「3」と同じ手順で、 米粉食パン(小麦入り)の材 料をセットする。→P.12

※室温が15℃以下のときは、 水を10mL増やす。



メニュー 12 | を選ぶ。





温度について

- ◆常に約5℃の冷水を使う。
- ◆室温が25℃以上のときに予約タイマーを 使うと、できばえが悪くなります。



すぐにパンを取り出す。 → P.13

できあがったら、

- ◆米粉食パンは生地の温度が高くなると、で きばえが悪くなります。
- ◆室温が28℃以上のときは米粉パン用ミック ス粉を冷蔵庫で冷やす。

使える機能

↑でメニューを選んだ後、操作する。

◆予約タイマー→P.15

1分後に表示

◆自動で具材を入れる→P.16 手作業で具材を入れる→P.17

焼きあがりの高さの目安



11 ~ 15cm

ドライイーストについて

こめの香(グルテン入り)に付属しているド ライイーストは多めに入っているので、はか り直す。

ご注意

必ず、米粉パン用ミックス粉 「こめの香 (グル テン入り)] を使う。→P.11

食パンを焼く

ごはん食パン [3 8 40 9

【材料】水 140mL

冷ましたごはん(白米) 150g 砂糖 大1 1/2(12g) 塩 小2/3(4g) バター 10g

スキムミルク 大1(6g) 強力粉 220g

「メニュー 14 | を選ぶ。

ドライイースト 小2/3(2g)

◀メニュ-▶)を押して、





【準備】①あらかじめ別容器にごはん と分量の水を入れてよくほぐ し、約20分ふやかす。*

②基本の食パンを焼くの[1]~ 「3」と同じ手順で、ごはん食 パンの材料をセットする(水 でふやかしたごはんは、材料 の最初に入れる)。→P.12



*4時間以上の予約をするときは、ごはんを ふやかす必要はありません。

できあがりについて

- ◆ごはん粒の形が残ることがあります。
- ◆お米の種類やごはんの状態(かため・やわ らかめなど)によって、高さ・食感・焼色 のつきかたが異なります。
- ◆ごはんのでんぷん質により、側面の焼色が 濃くなる場合があります。
- ◆ごはん食パンは水分が多いため、焼色がうす い場合は腰折れしたり、縮むことがあります。

ご注意

- ●ごはんがかたまっている場合は、よくほぐす。
- ●予約タイマーを使うときは、1日以上経過し たごはんを使わない。
- ●ごはん食パンは水分が多く傷みやすいた め、早めにお召しあがりください。

できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

ごはん食パンに使えるごはん

- ◆冷めたごはん(温度の目安は30℃以下)。
- ◆冷凍したごはんや冷えて固くなったごはん は、あたため直し、常温にもどしてから使う。
- ◆白米以外に、玄米やもち米も使えます。

室温が25℃以上のとき

約5℃の冷水を使い、ごはんを浸して冷蔵庫で冷やす。

使える機能

を押す。

スタート

メニュー| ミックス なし

1分後に表示

14

- ↑でメニューを選んだ後、操作する。
- ◆焼色選択→P.15
- ◆予約タイマー→P.15
- ◆自動で具材を入れる→P.16 手作業で具材を入れる→P.17

焼きあがりの高さの目安

食パンを焼く

米粉食パン(小麦ゼロ)

【材料】水 280mL

砂糖 大2 1/2(20g) 塩 小1/2(3g) ショートニング 30g 米粉パン用ミックス粉 300g [こめの香 (グルテンフリー)]→P.11


ドライイースト 小1 1/3 (4g)

【準備】基本の食パンを焼くの

「1」~「3」と同じ手順で、 米粉食パン(小麦ゼロ)の材 料をセットする。→P.12



(┫メニュー▶)を押して、 「メニュー 13 | を選ぶ。







- 約14分後、お知らせ音(ピピピッ) が鳴ったら(作業♪が点滅)ふた をあけ、5分以内に粉落としをして、 ふたを閉める。
 - ※お知らせ音は、1分ごとに5分間鳴ります。
 - ◆ゴムベラなどで、周囲の粉を底まで しっかり押し込んで落とす。
 - ◆粉落としのとき、お好みの具材を手作 業で入れてアレンジできます。

生地について

- ◆生地はドロッとしたペースト状です。
- ◆具材を入れる場合、具材によってはかた よって均一にまざらない場合があります。 また、ふくらみが悪くなったり、キメが粗く なることがあります。

使える機能

1 でメニューを選んだ後、操作する。 予約タイマー→P.15

粉落としについて

- ◆5分経過すると、自動的にこねが再開します。
- ◆粉落としをしないと、パンの表面に粉が残り ます。
- ◆予約タイマーを使った場合、粉落としがで きないため、パン表面に粉が残ります。

焼きあがりについて

天面は白く、平らに焼きあがります。

ご注意

●必ず、米粉パン用ミックス粉[こめの香(グル テンフリー)] を使う。→P.11

10cm前後

●粉落としをするとき、金属製のヘラなどは使 わない。パンケースのフッ素樹脂を傷めるお それ。

できあがったら、 すぐにパンを取り出す。 → P.13

再度 スタート を押す。 ◆お知らせ音が止まり、はじめのお知らせ音から

5分後に「こね」が再開します。 ◆取消を押さない。作業が取り消されます。



レ

ジ

食

パ

アレンジ食パンを焼く

■ カシューナッツ& レーズンパン







【材料】 水 180mL 砂糖 大2(16g) 塩 小2/3(4g) バター 10g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 250g ドライイースト 小1(3g)

カシューナッツ 30g ※5mm以下にきざむ。 レーズン 30g

作りかた

- 1. 基本の食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.12 2. 「メニュー 1」を選ぶ。
- 3. カシューナッツとレーズンを自動具材ミックスケースに入れ てセットし、ふたを閉める。→P.16
- 4.「ミックスあり」を選ぶ。
- 5. スタート を押す。
- 6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■ミルクティーパン



- 使える機能 -焼色選択

【材料】

水 100mL 牛乳 80mL 紅茶(ティーバッグ) 3g 砂糖 大3(24g) 塩 小2/3(4g) バター 10g 強力粉 250g ドライイースト 小1(3g)

作りかた

- 1. 基本の食パンと同じ手順で、材料をセットする(ティーバッグから 取り出した紅茶の茶葉は、水と一緒に入れる)。→P.12
- 2.「メニュー 1」を選ぶ。
- 3. スタート を押す。
- 4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→ P.13

■ モカチョコ チップパン



- 使える機能 -焼色選択

у<u>т</u>а-

【材料】

水 170mL インスタントコーヒー 3g 砂糖 大1(8g) 塩 小2/3(4g) バター 10g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 240g ドライイースト 小1(3g)

チョコチップ 40g

※冷凍しておく。 ※とけにくいホームベーカリー 用がおすすめです。

- 1. 基本の食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする (インスタ ントコーヒーは、水と一緒に入れる)。→P.12
- 2. 「メニュー 1 | を選ぶ。
- 3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.17
- 4. スタート を押す。
- 5. お知らせ音 (ピピピッ) が鳴ったらふたをあけ、5分以内にチョコ チップを入れて、ふたを閉める。
- 6. 再度 スタート を押す。
- 7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■ハニーポテトパン



【材料】

水 180mL 砂糖 大1(8g) はちみつ 大さじ1 (20g) 塩 小2/3(4g) バター 10g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 250g ドライイースト 小1(3g)

- 使える機能 -焼色選択

【具材】

固ゆでしたさつまいも 100g ※1cm角に切る。

作りかた

- 1. 基本の食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.12
- 2.「メニュー 1」を選ぶ。
- 3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.17
- 5. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内に固ゆで したさつまいもを入れて、ふたを閉める。
- 6. 再度 スタート を押す。
- 7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■フォカッチャ風食パン



焼色選択



【材料】

水 180mL 砂糖 大1(8g) 塩 小2/3(4g) オリーブオイル 大さじ1 1/2(18g) 乾燥ローズマリー 小さじ1/2(0.3g) ※バジルなど、他のハーブでも作れます。 強力粉 250g ドライイースト 小1 1/3 (4g)

作りかた

- 1. 早焼き食パンと同じ手順で、材料をセットする(ローズマリーは 強力粉と一緒に入れる)。→P.18
- 2. 「メニュー 3」を選ぶ。
- 3. スタート を押す。
- 4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■もちもち食パン



- 使える機能 -

焼色選択

予約タイマー

【材料】 水 180mL

砂糖 大2(16g) 塩 小2/3(4g) バター 15g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 210g 米粉 40g ※上新粉でもできますが、パンのキメが粗くなります。 ドライイースト 小1(3g)

作りかた

- 1. 基本の食パンと同じ手順で、材料をセットする。→P.12
- 2. 「メニュー 1」を選ぶ。
- 3. スタート を押す。
- 4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■ チーズパン



- 使える機能 -焼色選択



レッドチェダーチーズ 50g 砂糖 大2 1/2(20g) ※1cm角に切る。 ※チーズの形は残りません。 塩 小2/3(4g) バター 15g

【材料】

水 200mL

強力粉 280g

- 1. 早焼き食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.18
- 2. 「メニュー3」を選ぶ。

スキムミルク 大1(6g)

ドライイースト 小1 1/3(4g)

- 3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.17
- 4. スタート を押す。
- 5. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内にレッ ドチェダーチーズを入れて、ふたを閉める。
- 6. 再度 スタート を押す。
- 7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■ ウインナー & コーンパン



- 使える機能 -焼色選択

【材料】 水 200mL

砂糖 大2 1/2(20g) 塩 小2/3(4g) バター 15g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 280g ドライイースト 小1 1/3(4g)

【具材】

ウインナー 60g ※1cm幅に切る。 ホールコーン 40g ※水切りしたもの。

作りかた

- 1. 早焼き食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.18
- 2.「メニュー3」を選ぶ。
- 3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.17
- 5. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内にウイ ンナーとホールコーンを入れて、ふたを閉める。
- 6. 再度 スタート を押す。
- 7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

レ

ジ

食

パ

アレンジ食パンを焼く

■ にんじんパン



- 使える機能 -焼色選択




【材料】

水 150mL すりおろしにんじん 50g 砂糖 大2(16g) 塩 小2/3(4g) バター 15g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 250g ドライイースト 小1(3g)

- 1.ソフト食パンと同じ手順で、材料をセットする(すりおろし にんじんは、水と一緒に加える)。→P.19
- 2. 「メニュー 4」を選ぶ。
- 3. スタート を押す。
- 4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。 → P.13

1 7 1 8





- 使える機能 -焼色選択 自動具材ミックス

ドライマンゴー 40g

※5mm以下にきざむ。



【材料】

水 100mL トマトジュース 100mL ※砂糖・食塩不使用で100%のもの。

砂糖 大2 1/2(20g) 塩 小2/3(4g) バター 15g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 250g ドライイースト 小1(3g)

作りかた

- 1. ソフト食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.19
- 2. 「メニュー 4 | を選ぶ。
- 3.ドライマンゴーを自動具材ミックスケースに入れてセットし、 ふたを閉める。→P.16
- 4.「ミックスあり」を選ぶ。
- 5. スタート を押す。
- 6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■ほうれん草& ハムパン



- 使える機能 -焼色選択



【材料】

水 140mL ゆでほうれん草 50g ※細かくきざむ。 砂糖 大2(16g)

塩 小2/3(4g)

バター 15g

スキムミルク 大1(6g)

強力粉 250g

ドライイースト 小1(3g)

1.ソフト食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする(ゆで ほうれん草は、水と一緒に加える)。→P.19

【具材】

ハム 40g

※1cm角に切る。

- 2. 「メニュー 4 | を選ぶ。
- 3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.17
- 4. スタート を押す。
- 5. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内にハム を入れて、ふたを閉める。
- 6. 再度 スタート を押す。
- 7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■ オニオン&

ベーコンフランス



【材料】

水 190mL 塩 小2/3(4g) フランスパン用準強力粉→P.11 250g ドライイースト 小1/2(1.5g)

【具材】

ブロックベーコン 60g ※1cm角に切る。 フライドオニオン 20g ※5mm以下にきざむ。

作りかた

- 1. フランスパンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.20
- 2. 「メニュー 6 | を選ぶ。
- **3**. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.17
- 4. スタート を押す。
- 5. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内にベー コンとフライドオニオンを入れて、ふたを閉める。
- 6. 再度 スタート を押す。
- 7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■ クランベリー & クリームチーズパン



- 使える機能 -焼色選択 自動具材ミックス



【具材】

【材料】 ドライクランベリー 40g 水 50mL ※大きいものは5mm以下にきざむ。 牛乳 100mL クリームチーズ 80g ※10g程度に切り分ける。

砂糖 大2 1/2(20g) 塩 小2/3(4g)

バター 10g 強力粉 250g

ドライイースト 小1(3g)

作りかた

- 1. リッチ食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする(ク リームチーズは、水・牛乳の次に入れる)。→P.19
- 2. 「メニュー 5 | を選ぶ。
- 3. ドライクランベリーを自動具材ミックスケースに入れてセッ トし、ふたを閉める。→P.16
- 4. 「ミックスあり」を選ぶ。
- 5. スタート を押す。

オリーブ& トマトフランス



- 使える機能 -自動具材ミックス

×=1-

【材料】

水 190mL 塩 小2/3(4g)

フランスパン用準強力粉→P.11 250g ドライイースト 小1/2(1.5g)

【具材】

種抜きオリーブ 40g ※1/4にきざみ、水分をふき取る。 ドライトマト 15g ※5mm以下にきざむ。かたい場合は軽く水でもどし水分をふき取って

作りかた

- 1. フランスパンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.20 2. 「メニュー 6 | を選ぶ。
- 3. オリーブとドライトマトを自動具材ミックスケースに入れて セットし、ふたを閉める。→P16
- 4. 「ミックスあり」を選ぶ。
- 5. スタート を押す。

からきざむ。

6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P13

カンパーニュ





水 180mL はちみつ 小さじ2(14g) 塩 小2/3(4g) オリーブオイル 小さじ2(8g) 強力粉 190g ライ麦粉 30g 全粒粉 30g ドライイースト 小1/2(1.5g)

【具材】

ドライいちじく 30g ※5mm以下にきざむ。 くるみ 30g ※5mm以下にきざむ。 レーズン 30g

作りかた

【材料】

- 1. ライ麦食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.20
- 2.「メニュー 7」を選ぶ。
- 3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.17
- 4. スタート を押す。
- イいちじく・くるみ・レーズンを入れて、ふたを閉める。
- 6. 再度 スタート を押す。
- 7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■ オレンジライ麦パン

(ライ麦粉40%)



【具材】

オレンジピール 30g

※5mm以下にきざむ。

【材料】

水(約5℃の冷水) 170mL 白ワインビネガー 大さじ1/2(8mL) 砂糖 大1 (8g) 塩 小2/3(4g)

バター 10g 強力粉 150g

ライ麦粉 100g ドライイースト 小1/2(1.5g)

作りかた

- 1. ライ麦食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.20
- 2.「メニュー 7 | を選ぶ。
- 3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.17
- 4. スタート を押す。
- 5. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内にオレ ンジピールを入れて、ふたを閉める。
- 6. 再度 スタート を押す。
- 7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

×=1-13

- 使える機能 -

予約タイマー

14

- 使える機能

焼色選択

自動具材ミックス

ン

アレンジ食パンを焼く

▋グラハムパン







【材料】

水 190mL 砂糖 大2(16g) 塩 小2/3(4g) バター 10g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 160g 全粒粉 50g グラハム粉 40g ドライイースト 小1(3g)

作りかた

- 1. 全粒粉食パンと同じ手順で、材料をセットする。→P.21 ※グラハム粉がかたく感じられる場合は、分量の水につけて冷蔵庫に 入れて一晩吸水させてから使う。つけた水とグラハム粉をパンケー スに入れてから、その他の材料をセットする。
- 2. 「メニュー 8」を選ぶ。
- 3. スタート を押す。
- 4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

▋ヲムレーズンパン



【材料】

水 190mL 砂糖 大2(16g) 塩 小2/3(4g) バター 10g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 150g 全粒粉 100g ドライイースト 小1(3g)

(全粒粉40%)

1. 全粒粉食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.21

【具材】

※水気を切る。

ラム酒漬けレーズン 70g

- 2.「メニュー 8」を選ぶ。
- 3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.17
- 4. スタート を押す。
- 5. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内に ラム酒漬けレーズンを入れて、ふたを閉める。
- 6. 再度 スタート を押す。
- 7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

▮パネトーネ



- 使える機能 -自動具材ミックス

ドライフルーツミックス 60g

※大きいものは5mm以下にきざむ。



【材料】

牛乳 50mL 卵 M2個(100g) 砂糖 大4 1/2(36g) 塩 小2/3(4g) バター(食塩不使用) 50g ※10g程度に切り分ける。 強力粉 190g 薄力粉 20g ドライイースト 小2/3(2g)

作りかた

- 1. ブリオッシュ風食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。 →P.21
- 2. 「メニュー9」を選ぶ。
- 3. ドライフルーツミックスを自動具材ミックスケースに入れて セットし、ふたを閉める。→P.16
- 4.「ミックスあり」を選ぶ。
- 5. スタート を押す。
- 6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■マロンブリオッシュ



【材料】

牛乳 50mL 卵 M2個(100g) 砂糖 大4 1/2(36g) 塩 小2/3(4g) バター(食塩不使用) 50g ※10g程度に切り分ける。 強力粉 190g 薄力粉 20g ドライイースト 小2/3(2g)

1. ブリオッシュ風食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.21

【具材】

栗の甘露煮 80g

※1/4に切る。

- 2. 「メニュー 9 | を選ぶ。
- 3. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.17
- 5. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内に栗の 甘露煮を入れて、ふたを閉める。
- 6. 再度 スタート を押す。
- 7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■黒ごまパン



×=1-12

- 使える機能 -予約タイマー

13

- 使える機能 -

予約タイマー

【材料】

水(約5℃の冷水) 220mL 黒ごま 大さじ2(18g) 米粉パン用ミックス粉 [こめの香 (グルテン入り)]→P.11 300g ドライイースト 小1 1/3(4g)

作りかた

- 1. 米粉食パン(小麦入り)と同じ手順で、材料をセットする(黒ごまは 水の次に入れる)。→P.22
- 2.「メニュー 12」を選ぶ。
- 3. スタート を押す。
- 4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■ 小豆パン



【材料】 水 250mL

ゆで小豆(加糖) 100g 砂糖 大1(8g) 塩 小1/2(3g)

ショートニング 30g

米粉パン用ミックス粉 [こめの香 (グルテンフリー)] $\rightarrow P.11$ 300g ドライイースト 小1 1/3(4g)

- 1. 米粉食パン(小麦ゼロ)と同じ手順で、材料をセットする(ゆで 小豆は水の次に入れる)。→P.22
- 2. 「メニュー 13」を選ぶ。
- 3. スタート を押す。
- 4. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内に粉落としをし て、ふたを閉める。
- 5. 再度 スタート を押す。
- 6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■ 抹茶甘納豆パン



焼色選択

【材料】

水 140mL 冷ましたごはん(白米) 150g 抹茶 小さじ2(4g) 砂糖 大1(8g) 塩 小2/3(4g) バター 10g

スキムミルク 大1(6g) 強力粉 220g

甘納豆(小豆) 50g

ドライイースト 小2/3(2g)

【具材】

作りかた

- 1. あらかじめ、別の容器にごはんと分量の水を入れてよくほぐし、 20分ふやかす。
- 2. ごはん食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする(抹茶は 水でふやかしたごはんの次に入れる)。→P.23
- 3. 「メニュー 14」を選ぶ。
- 4. 「ミックス あり 作業♪」を選ぶ。→P.17
- 5. スタート を押す。
- 6. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内に甘納豆を 入れて、ふたを閉める。
- 7. 再度 (スタート) を押す。
- 8. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■ よもぎパン

【材料】

水 290mL 乾燥よもぎ粉 4g 砂糖 大3 1/2 (28g) 塩 小1/2(3g) ショートニング 30g

米粉パン用ミックス粉 300g [こめの香 (グルテンフリー)] →P.11

ドライイースト 小1 1/3(4g)

作りかた

- 1. 米粉食パン(小麦ゼロ)と同じ手順で、材料をセットする(よもぎ 粉は水の次に入れる)。→P.22
- 2. 「メニュー 13 | を選ぶ。
- 3. スタート を押す。
- 4. お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内に粉落としをし て、ふたを閉める。
- 5. 再度 スタート を押す。
- 6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

■枝豆チーズパン



冷ましたごはん 150g (白米)

粉チーズ 20g 砂糖 大1(8g)

塩 小2/3(4g) バター 10g

スキムミルク 大1(6g) 強力粉 220g

ドライイースト 小2/3(2g)

【具材】

ゆで枝豆(正味) 60g

作りかた

- 1. あらかじめ、別の容器にごはんと分量の水を入れてよくほぐし、 20分ふやかす。
- 2. ごはん食パンと同じ手順で、具材以外の材料をセットする(粉チーズ は水でふやかしたごはんの次に入れる)。→P.23
- 3. 「メニュー 14 | を選ぶ。
- 4. 枝豆を自動具材ミックスケースに入れてセットし、ふたを閉める→P.16
- 5.「ミックス あり」を選ぶ。
- 6. スタート を押す。
- 7. できあがったら、すぐにパンを取り出す。 →P.13

黒糖きな粉パン



ー 使える機能

予約タイマー

【材料】

水(約5℃の冷水) 210mL 黒糖 大2 1/2(20g)

きな粉 15g

米粉パン用ミックス粉 300g

[こめの香 (グルテン入り)] →P.11 ドライイースト 小1 1/3(4g)

- 1. 米粉食パン (小麦入り) と同じ手順で、材料をセットする (黒糖・ きな粉は水の次に入れる)。→P.22
- 2.「メニュー 12」を選ぶ。
- 3. スタート を押す。
- 4. できあがったら、すぐにパンを取り出す。→P.13

6)

米

粉

生

地

小

麦

ゼ

生

地

パン生地・ピザ生地を作る

£ 60 €


【材料】水* 150mL とき卵 M1/2個(25g) 砂糖 大3(24g) 塩 小2/3(4g) バター(食塩不使用) 50g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 280g

【進備】基本の食パンを作るの「1| ~「3」と同じ手順で、パン 生地の材料をセットする。 → P.12

※室温が25℃以上のときは、

約5℃の冷水を使う。

◀メニュ-▶)を押して、 「メニュー 10 | を選ぶ。



ドライイースト 小1(3g)



できあがったら、取削を押して打ち粉(強力粉)をかるくふった台 の上などに生地を取り出す。

※すぐに取り出さずに置いておくと、さらに発酵がすすみます。

使える機能

でメニューを選んだ後、操作する。 自動で具材を入れる→P.16 手動で具材を入れる→P.17

材料が冷たい場合

水や強力粉など、すべての材料が冷たい場合、 生地の発酵が遅くなることがあります。水温 を20℃程度にする。

生地の発酵が足りないとき

室温や配合によっては、発酵の進みが遅くな ることがあります。

生地の発酵が足りないときは、できあがった 生地をすぐに取り出さず、ふたを閉めて10分 くらいおく。余熱で発酵がすすみます。

約9分後、お知らせ音(ピピピッ) が鳴ったら(作業♪が点滅)ふた をあけ、5分以内に粉落としをして、

13:00

※お知らせ音は、1分ごとに5分間鳴ります。

ふたを閉める。

パン生地・ピザ生地を作る

砂糖 大2 1/2(20g)

ショートニング 30g

「こめの香:グルテンフリー]→P.11

ドライイースト 小1 1/3 (4g)

塩 小1/2(3g)

´┫メニュ-▶)を押して、

「メニュー 16」を選ぶ。

×=1-

【材料】水 280mL

- ◆ゴムベラなどで、周囲の粉を底まで しっかり押し込んで落とす。
- ◆粉落としのとき、お好みの具材を手作 業で入れてアレンジできます。

パン生地・ピザ生地を作る

【進備】基本の食パンを作るの「1| ~「3」と同じ手順で、米粉 パン生地 (小麦ゼロ)の材料 をセットする。→P.12

米粉パン用ミックス粉 300g

スタートを押す。

米粉パン生地(小麦ゼロ) 16 25 25 9

15

粉落としについて

なることがあります。

生地について

◆具材を入れる場合、具材によってはかた


よって均一にまざらない場合があります。

また、ふくらみが悪くなったり、キメが粗く

◆生地はドロッとしたペースト状です。

◆5分経過すると、自動的にこねが再開します。 ◆粉落としをしないと、生地に粉が残ります。

- ●必ず、米粉パン用ミックス粉[こめの香(グ ルテンフリー)] を使う。→P.11
- ●粉落としをするとき、金属製のヘラなどは使わ ない。パンケースのフッ素樹脂を傷めるおそれ。



から5分後に「こね」が再開します。 ◆取消を押さない。作業が取り消されます。

※すぐに取り出さずに置いておくと、発酵がすすみます。

できあがったら、取消を押して生地を取り出す。 ※生地はペースト状にできあがります。

パン生地・ピザ生地を作る

パン生拙(小麦入り)

【材料】水*(約5℃の冷水) 200mL 米粉パン用ミックス粉 300g [こめの香:グルテン入り] →P.11 ドライイースト 小1 1/3 (4g)

【準備】基本の食パンを作る の「1」~「3」と同じ 手順で、米粉パン生地 (小麦入り) の材料を

セットする。→P.12

スタート 15 スタート てね

※室温が15℃以下の場合は10mL増やす。 **◀**メニュ-▶

13:00

「メニュー 15 | を選ぶ。

1分後に表示

できあがったら、取消を押して打ち粉(強力粉)をかるくふった台 の上などに生地を取り出す。

※すぐに取り出さずに置いておくと、さらに発酵がすすみます。

使える機能

↑でメニューを選んだ後、操作する。 自動で具材を入れる→P.16 手動で具材を入れる→P.17

室温が28℃以上のとき

米粉パン用ミックス粉を、冷蔵庫で冷やす。

生地の発酵が足りないとき

室温や配合によっては、発酵の進みが遅くな ることがあります。

生地の発酵が足りないときは、できあがった 生地をすぐに取り出さず、ふたを閉めて10分 くらいおく。余熱で発酵がすすみます。

必ず、米粉パン用ミックス粉[こめの香(グル テン入り)] を使う。→P.11

【材料】水* 180mL 砂糖 大1(8g) 塩 小2/3(4g) バター 15g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 280g ドライイースト 小1(3g)

※室温が25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。



できあがったら、取消を押して打ち粉(強力粉)をかるくふった台 の上などに生地を取り出す。 ※すぐに取り出さずに置いておくと、さらに発酵がすすみます。

【準備】基本の食パンを作るの「1」 ~「3」と同じ手順で、ピザ 生地の材料をセットする。 $\rightarrow P.12$

材料が冷たい場合

水や強力粉など、すべての材料が冷たい場合、 生地の発酵が遅くなることがあります。水温 を20℃程度にする。

生地の発酵が足りないとき

室温や配合によっては、発酵の進みが遅くな ることがあります。

生地の発酵が足りないときは、できあがった 生地をすぐに取り出さず、ふたを閉めて10分 くらいおく。余熱で発酵がすすみます。

パン生地でしいろいろなパンを作る

生地からパンを作るときに必要な道具 はかり (1g単位) クッキングシート スケッパー ゴムベラ 00 フキン 雭吹き (水でぬらして 蒸し器など かたくしぼる) メニューによって必要な道具 計量スプーン・ボウル・ラップ・温度計・泡立て器など

生地がベタつくときは、分割・成形しやすいように、打ち粉(強力粉)をこね板やめん棒にふる。

バターロール



【材料(12個分)】

パン生地 (→P.30) 1回分

〈仕上げ用〉

とき卵 M1/2個(25g)

作りかた


- 1. P.30の手順で作ったパン生地を、ス ケッパーで12等分し、きれいな面を 出して丸め、フキン*をかけて10~ 15分やすませる。
- 2. 円すい形にし、フキン*をかけて10分 やすませる。
- 3. 生地を手でかるく押さえてから、 めん棒でうすくのばす。



4. 生地の端を手前に引っぱりながら、 幅の広い方からしっかり巻く(巻き かたがゆるいと、発酵中に横に広が りやすくなります)。



- 5. クッキングシートを敷いたオーブン 皿に、巻き終わりを下にして並べ、霧 吹きで少量の水をかける。
- 6. 30~35℃で30~50分、約2倍の大 きさになるまで発酵させた後、とき卵
- 7. 180~190℃に予熱したオーブンで、 10~15分焼く(数回に分けて焼くと きは、残りの生地を、発酵しすぎない ように冷蔵庫に入れる)。



メロンパン





【材料(12個分)】

パン生地 (→P.30) 1回分

〈メロンパンの皮(クッキー生地)〉

バター(食塩不使用) 120 g ※室温に戻す 砂糖 80g とき卵 M1個(50g) バニラエッセンス 少々 薄力粉 250 g

ベーキングパウダー 3g

〈什トげ用〉

グラニュー糖 適量

あんパン



【材料(12個分)】

パン生地 (→P.30) 1回分 あん 360g(1個あたり30gに丸めておく)

〈仕上げ用〉

とき卵 M1/2個(25g) 黒ごま 少々

作りかた

〈メロンパンの皮〉

- 1. ボウルにバターを入れてクリーム状にねり、砂糖を3回に分けてよくまぜる。
- 2. 白っぽくなったら、卵・バニラエッセンスを加え、よくまぜる。
- 3. 合わせてふるった薄力粉とベーキングパウダーを入れてまぜる。 ラップに包んで冷蔵庫で約30分やすませる。

- 1. P.30の手順で作ったパン生地を、スケッパーで12等分し 3 てかるく丸め、フキン*をかけて10~15分やすませる。
- 2. メロンパンの皮を12等分して丸める。ラップの上にの せ、手のひらで押して直径約12cmの大きさにのばす。
- 3.1のパン生地を、手のひらでかるくつぶして丸めなお し、2のメロンパンの皮で底の部分を残して包む(ラッ プごと持って包むときれいに包めます)。
- 4. スケッパーで浅くスジをつけ、グラニュー糖をまぶす (スジが深いと、発酵中にクッキー生地が割れてしま います)。
- 5. クッキングシートを敷いたオーブン皿に並べ、霧吹き で少量の水をかける。
- 6.30~35℃で、30~40分、約2倍の大きさになるまで 発酵させる。
- 7. 180~190℃に予熱したオーブンで、10~15分焼く (数回に分けて焼くときは、残りの生地を、発酵しすぎ ないように冷蔵庫に入れる)。

华地 二







作りかた

- 1. P.30の手順で作ったパン生地を、スケッパーで12等分 し、きれいな面を出して丸め、フキン*をかけて20分や
- 2. 生地を手でかるく押さえてから、めん棒で丸くのばし、 あんを包んで丸める。
- 3. クッキングシートを敷いたオーブン皿に、閉じ口を下 にして並べ、霧吹きで少量の水をかける。



- 4. 30~35℃で、30~50分、約2倍の大きさになるまで発 酵させた後、とき卵をぬって黒ごまをつける。
- 5. 180~190℃に予熱したオーブンで、10~15分焼く (数回に分けて焼くときは、残りの生地を、発酵しすぎ ないように冷蔵庫に入れる)。





いろいろなパン作り

パン生地でしいろいろなパンを作る

クロワッサン 🤚



【材料(12個分)】

〈パン生地〉

水 150mL とき卵 M1/2個(25g) 砂糖 大3(24g) 塩 小2/3(4g) バター 15g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 200 g 薄力粉 80 g ドライイースト 小1 1/3 (4g)

〈折り込み用〉

バター(食塩不使用) 120g ※1cm角に切る 薄力粉 20 g

〈仕上げ用〉

とき卵 M1/2個(25g)

作りかた

- 1. クロワッサンの材料を、P.30の手順 でセットして、パン生地を作り、きれ いな面を出して丸める。
- 2. ボウルに入れ、ラップをかけて冷蔵 庫で30~60分冷やす(室温が高いと きは長めに冷やす)。
- 3. 折り込み用バターに薄力粉を加え、 3 よくもみ込み冷蔵庫に入れておく。



- 4. 生地をめん棒でたたくように押さ 4 え、35×25cmにのばす。
- 5. 3のバターを親指大につまみ、のばした 生地の2/3の部分に等間隔にのせる。 バターがのっていない1/3の部分を折 る。次にバターがのっている1/3の部 分を折り重ねて三つ折りにする。 ラップで包んで、冷蔵庫で30分以上 冷やす。























9. 生地を2等分し、それぞれ18×40cm にのばし、二等辺三角形に6等分する。



- 10. 三角形の底辺に1cmの切り込みを入 10 れ、両端を左右にひらきながら巻く。
- 11. クッキングシートを敷いたオーブン 皿に、巻き終わりを下にして並べ、 霧吹きで少量の水をかける。
- 12. 室温で40~60分、約2倍の大きさにな 12 るまで発酵させた後、とき卵をぬる。
- 13. 200 ~ 220℃に予熱したオーブン で、10~15分焼く(数回に分けて焼 くときは、残りの生地を、発酵しす ぎないように冷蔵庫に入れる)。





ベーグル

【材料(8個分】

〈パン生地〉

水 180mL 砂糖 大2(16g) 塩 小2/3(4g) サラダ油 10g 強力粉 280 g ドライイースト 小1(3g)



- 1. ベーグルの材料を、P.30の手順で セットして、パン生地を作る。
- 2. 取り出したパン生地を、スケッパー で8等分し、きれいな面を出して丸 め、フキン*をかけて10~15分やす ませる。
- 3. 生地の中央に指を差し込んで穴をあ 3 け、指を入れてくるくるまわす (発酵 すると穴が小さくなるので、大きめ にあける)。





4. クッキングシート (1個分ずつのサイ ズに切る)を敷いたオーブン皿に、穴 をあけた生地をのせる。フキン*を かけて約15~20分やすませる。





5. 沸とうしたお湯にクッキングシート ごと生地を入れ、クッキングシート がはがれたらすくって取り出す(ゆ ですぎると、焼きあがったときにし わしわになります)。 ※焼く分だけ、ゆでる。



- 6. クッキングシートを敷いたオーブン 皿に並べる。
- 7. 約210℃に予熱したオーブンで、約10 分焼く。



粉

パ

地

小 麦

口

61

ろ

11

ろ

な

パ

いろいろなパン作り

米粉パン生地(小麦入り)でしいろいろなパンを作る

カレーパン 🥞





【材料(10個分)】

揚げ油 適量

水(約5℃の冷水) 200mL 米粉パン用ミックス粉→P.11 [こめの香:グルテン入り] 300g ドライイースト 小1 1/3 (4g)

カレー (下準備する) 400 g とき卵 M1個(50g)

カレーの下準備 (カレーがゆるい場合やレトルトカレーを使う場合)

カレーを鍋にうつし、薄力粉大さじ1(分量外)を加えて、よくまぜてから火にかける。 ルウが流れない程度になるまで煮つめる。

なかなか煮つまらないときは、少しずつ薄力粉を加え、様子を見ながらさらに煮つめる。 できあがったら冷ましておく。

作りかた

- 1. AをP.30の手順でセットして、米粉パン生地(小麦入り) 4 を作る。
- 2. 打ち粉(強力粉)をかるくふった台の上に生地を取り出し、 スケッパーで10等分してきれいな面を出して丸め、フキ ン*をかけて10~15分やすませる。
- 3. カレーを40gずつ10等分にしておく。
- 4. 生地をめん棒で、直径約12cmの大きさにのばし、3のカ レーをのせて、ふちに水をつけてしっかり閉じる。
- 5. 閉じ口を下にしてクッキングシートに並べ、霧吹きで 少量の水をかける。
- 6. 30~35℃で30~50分、約2倍の大きさになるまで発
- 7. 生地をとき卵にくぐらせ、パン粉を全体にまんべんな くつける。
- 8. 約170℃に熱した油で、キツネ色になるまで揚げる。











【材料(12個分)】

水(約5℃の冷水) 200mL 米粉パン用ミックス粉→P.11 [こめの香:グルテン入り] 300g ドライイースト 小1 1/3 (4g)


揚げ油 適量

〈トッピング〉

粉砂糖・チョコレート・アラザン・チョコ クランチ・アーモンドダイスなどお好みで

作りかた

- 1. AをP.30の手順でセットして、米粉パン生地(小麦入り) 3
- 2. 打ち粉(強力粉)をかるくふった台の上に生地を取り出 し、スケッパーで12等分し、きれいな面を出して丸め、 フキン*をかけて10~15分やすませる。
- 3. 生地の中央に指を差し込んで穴をあけ、指を入れてく るくるまわす(発酵すると穴が小さくなるので、大きめ にあける)。
- 4. クッキングシートに並べ、霧吹きで少量の水をかける。
- 5. 30~35℃で30~50分、約2倍の大きさになるまで発 酸させる。
- 6. 約170℃に熱した油の中に、1個ずつ入れ、キツネ色にな るまで揚げる。
- 7. 冷ましてから、チョコレートをコーティング、粉砂糖を トッピングするなど、お好みでデコレーションする。








揚げパン

作りかた

米粉パン生地(小麦ゼロ)でしいろいろなパンを作る

- 1. AをP.31の手順でセットして、米粉パン牛地(小麦ゼロ)
- 2. 生地をしぼり袋にうつし、クッキングシート(1個分ずつ 2 のサイズに切る)に直径約5cmの大きさに丸くしぼり





水 280mL

砂糖 大2 1/2(20 g) 塩 小1/2(3g)

A 〈 ショートニング 30g

米粉パン用ミックス粉→P.11 [こめの香:グルテンフリー] 300g ドライイースト 小1 1/3 (4g)

揚げ油 適量

〈トッピング〉

きなこ・砂糖 適量

- 3. 指に水をつけて、形をととのえる。
- 4. 30~35℃で30分程度、約1.5倍の大きさになるまで発
- 5. 約170℃に熱した油の中に、クッキングシートごと生地 を入れ、クッキングシートがはがれたらすくって取り 出す。生地がキツネ色になるまで揚げる。
- 6. 油切りをし、きなこと砂糖をまぶす。






1. 材料をP.31の手順でセットして、米粉パン生地(小麦ゼロ) 2

2. 生地をしぼり袋にうつし、アルミカップ(直径6cm)の 半分程度までしぼり入れる。



3. お好みの具を上にのせ、その上からアルミカップの8分 目まで生地をしぼり入れる。



- - 4. 指に水をつけて、表面の形をととのえる。お好みでトッ 4 ピングをのせる。
 - 5. 30~35℃で30分程度、アルミカップいっぱいにふく らむまで発酵させる。
 - 6. 蒸し器で、10~15分蒸す。



〈具材・トッピング〉

【材料(約25個分)】

ショートニング 30g

米粉パン用ミックス粉→P.11

ココアパウダー 大さじ4(24g)

ドライイースト 小1 1/3 (4g)

水 360mL

砂糖 65g

塩 小1/2(3g)

クランベリー・レーズン・オレンジピール・栗の甘露煮 チョコチップ など 適量 ※小さく切っておく

[こめの香:グルテンフリー] 300g

ピザ生地で ピザ・ナンを作る





【材料(直径25cm 2枚分)】

ピザ生地 (→P.31) 1回分


〈トッピング〉

トマトソース 適量 トマト 1/2個 ※スライスして種を取る ピザ用チーズ 60g モッツァレラチーズ 適量 バジル 適量 オリーブオイル 大さじ1/2

- 1. P.31の手順で作ったピザ牛地を、スケッパーで2等分 し、きれいな面を出して丸める(うすめのピザ生地にす るときは3等分)。
- フキン*をかけて10~20分やすませる。




- 3. 生地をクッキングシートにのせ、めん棒で直径25cmに のばし、オーブン皿にクッキングシートごとのせる。
- 4. フォークで生地の表面にくぼみをつける。
- 5. トマトソースをぬり、トマト・ピザ用チーズ・モッツァ レラチーズ・バジルをのせる。
- 6. オリーブオイルをかけ、200℃に予熱したオーブンで、 15~20分焼く(数回に分けて焼くときは、残りの生地 を、発酵しすぎないように冷蔵庫に入れる)。





作りかた

- 1. 材料をP.31の手順でセットして、生地を作る。
- 2. 取り出した生地を、スケッパーで5等分し、きれいな面を 出して丸め、フキン*をかけて10~20分やすませる。
- 3. 生地をめん棒でだ円形にうすく (5mmの厚さ) のばす。
- 4. フォークで生地の表面にくぼみをつけ、250℃に予熱し たオーブンで、5~7分焼く(数回に分けて焼くときは、 残りの生地を、発酵しすぎないように冷蔵庫に入れる)。
- をぬる。



【材料(5枚分)】

水 80mL 牛乳 50mL ヨーグルト 50g 砂糖 大1(8g) 塩 小2/3(4g) バター 10g 強力粉 140 g

薄力粉 140 g

ドライイースト 小1(3g)

天然酵母 生種を作る(天然酵母生種おこし)






【材料】水(約30℃) 100mL

ホシノ天然酵母パン種(元種) (→P.11) 50g

【準備】 ①付属の生種容器に、ホシノ天然酵母パン種と水を入れ、清潔なスプーンなどでよく

②生種容器のふたを閉める(ふたの切り欠きを持ち手に合わせてセットする)。

- ③パンケースをセットし、生種容器をパンケースのとっ手に引っかける(羽根はつけない)。
- ④本体のふたを閉める。








できあがったら、(取消)を押して 生種容器をすぐに取り出し、 冷蔵庫で保存する。

> ※取り出さずに置いておくと、 発酵力が弱まります。



生種容器は清潔に

- ◆生種容器は、生種専用にする。
- ◆生種容器は清潔にしておく(雑菌が繁殖する と生種がうまくできません)。→P.56

温度について

- ◆水温が高すぎたり低すぎたりすると、うま くできないことがあります。
- ◆室温が30℃以上になると、うまくできない ことがあります。
- ◆本体は、できるだけ室温が一定の場所に置く。 温度の差が大きいと、うまくできないことが あります。

うまくできたとき

フルーティな酒粕のような発酵種 (パン種) の香りがします。

保存するとき

生種容器に入れたまま、しっかりとふたをし て冷蔵庫に入れ、1週間以内に使い切る。

- ●発酵力がなくなるので、冷凍や常温で保存 しない。
- ●新しい生種と古い生種をまぜない。

然









zk 180 m l

※室温が25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。

生種(→P.39) 30g

※室温が28℃以上のときは、生種を25gに減らす。

砂糖 大2(16g)

塩 小2/3(4g)

強力粉 290g

【準備】

①天然酵母生種を作る(約24時間かかります)。→P.39

- ②パンケースを取り出し、パン羽根をセットする。
- ③パンケースに、水→生種→砂糖・塩→強力粉の順に入れる。
- ④ パンケースをセットし、ふたを閉める。 →P.13











焼きあがったら、(取消)を押して すぐにパンを取り出す。→P.13



生種を計量するとき

全体をよくかきまぜてから計量する。

使える機能

でメニューを選んだ後、操作する。

- ◆焼色選択→P.15
- ◆予約タイマー→P.15
- ◆自動で具材を入れる→P.16 手作業で具材を入れる→P.17

室温が30℃以上のとき

できばえが悪くなります。

焼きあがりの高さの目安



(他の食パンに比べ、小ぶりに なることがあります。)

- 使える機能 -

焼色選択

予約タイマー

自動具材ミックス

松の実パン (方)



【具材】

松の実 25g

【材料】

水 180mL ※室温が25℃以上のときは、 約5℃の冷水を使う。

生種(→P.39) 30g ※室温が28℃以上のときは、 生種を25gに減らす。 砂糖 大2(16g)

塩 小2/3(4g) 強力粉 290g

作りかた

1. 上記の天然酵母食パンと同じ手順で、材料をセットする。

- 2. 「メニュー 17」を選ぶ。
- 3. 松の実を自動具材ミックスケースに入れてセットし、ふたを閉める。→P.16
- 4. 「ミックスあり」を選ぶ。
- スタートを押す。

6. できあがったら、すぐにパンを取り出す。

天然酵母パン生地を作る 📆 🏿 🔻 4 🖷





水 160mL

【材料】

※室温が25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。

生種(→P.39) 30g

※室温が28℃以上のときは、生種を25gに減らす。

砂糖 大2(16g)

塩 小2/3(4g)

バター 10g

強力粉 290g

【準備】

- ①天然酵母生種を作る(約24時間かかります)。→P.39
- ②パンケースを取り出し、パン羽根をセットする。
- ③ パンケースに、 $x \rightarrow 4$ 種 $\rightarrow 0$ 糖・塩・バター $\rightarrow 3$ 力 粉 の 順 に 入れる。
- ④パンケースをセットし、ふたを閉める。→P.13





图



1分後に表示

メニュー| ミックス なし

を押して できあがったら、 取消 打ち粉(強力粉)をかるくふった 台の上などに生地を取り出す。

> ※すぐに取り出さずに置いておくと、さらに発酵が すすみます。



生種を計量するとき

全体をよくかきまぜてから計量する。

使える機能

でメニューを選んだ後、操作する。 自動で具材を入れる→P.16 手作業で具材を入れる→P.17

生地がベタつくとき

打ち粉(強力粉)をする。

生地の発酵が足りないとき

室温や配合によっては、発酵の進みが遅くな ることがあります。

生地の発酵が足りないときは、できあがった 生地をすぐに取り出さず、ふたを閉めて10分 くらいおく。余熱で発酵がすすみます。

バジルパン





【材料(16個分)】

水 160mL

※室温が25℃以上のときは、 約5℃の冷水を使う。

生種(→P.39) 30g ※室温が28℃以上のときは、 生種を25gに減らす。

砂糖 大2(16g) 塩 小2/3(4g) バター 10g 乾燥バジル 小さじ2(0.6g) 強力粉 290g

作りかた

スタート

- 1. 上記の天然酵母パン生地と同じ手順で、材料をセットし (乾燥バジルは強力粉と一緒に入れる)、パン生地を作る。
- 2. 取り出したパン生地をスケッパーで16等分し、きれい な面を出して丸め、フキン*をかけて10~15分やすま
- 3. 生地をかるく丸めなおし、クッキングシートを敷いた オーブン皿に並べ、霧吹きで少量の水をかける。
- 4. 30℃で1時間、約2倍の大きさになるまで発酵させる。
- 5. 200℃に予熱したオーブンで10~15分焼く(数回に分 けて焼くときは、残りの生地を発酵しすぎないように 冷蔵庫に入れる)。

単独の工程設定を使う(生地こね・発酵1・発酵2・焼き)

生地こね

◀メニュ-▶)を押して、 「メニュー 20 | を選ぶ。



を押して、 時間をセットする。

- 時…1分単位で増えます。
- 分…1分単位で減ります。







スタート直後は、ゆっくり羽根がまわり、 粉合わせをします。





こね終わったら、「ピーピーピー」と8回鳴ってお知らせ。ふたをあけ、生地の 状態を確認する。追加で生地こねをしない場合は、(取消)を押す。

【追加でこねるとき】

- ◆1 ~ 10分のこねを3回まで追加できます。
- ◆具材を入れる場合は、具材を入れてからふたを閉める。
- ◆こねが終了し、スタートランプが点滅している状態((取消を押す前)で、 再度(時/分)を押して時間をセットし、スタートを押す(ふたは閉める)。

設定できる時間

1~25分まで設定できます。(初期値1分)

こね時間の目安

基本の食パン:22分

粉の最小・最大量

「メニュー 21 (発酵1) | または

「メニュー 22 (発酵2)」を選ぶ。

 $250 \,\mathrm{g} \sim 290 \,\mathrm{g}$

こね終了後、追加の生地こねができます

こね足らないときや、具材を入れて再度こね るときに使います。

冷却ファンが作動します

生地の温度が高くなると、冷却ファンが作動 するのでふたをあけない。ふたをあけたまま 生地こねをすると冷却ファンの効果がなくな ります。

Z 1

- ●こね時間は合計30分までにする。こねすぎ ると、生地の温度が上がりすぎ、うまく作れな いことがあります。
- ●粉に対して、水の割合が60%未満のかたい生 地は、こねない。
- ●粉の最小・最大量を守り、パン生地以外の生 地はこねない。
- ●続けてパン生地を作る場合は、必ず30分以上 本体をやすませる。





スタート

発酵1・発酵2について

- ◆発酵1は、パンの1次発酵に適した温度に保 ちます (ガス抜きは行いません)。
- ◆発酵2は、発酵1より少し高めの、2次発酵に 適した温度に保ちます。

設定できる時間

5分~5時間まで設定できます。(初期値30分)

ガス抜きをしたいときは

生地こね (→上記)を1分間行う。

スタートを押す



パン生地の発酵以外には使わない。

発酵が終わったら「ピーピーピー」と8回鳴ってお知らせ。 ふたをあけ、生地の状態を確認する。

追加で発酵をしない場合は、(_{取消})を押す。



【追加で発酵するとき】

- ◆5 ~ 60分の発酵を3回まで追加できます。
- ◆発酵が終了し、スタートランプが点滅している状態(「取消)を押す前)で、 再度(時/分)を押して時間をセットし、スタートを押す(ふたは閉める)。

焼き

「メニュー 23」を選ぶ





(焼色)を押し、 お好みの焼色を選ぶ。→P.15





「 時 │ 分)を押して、 時間をセットする。

- 時…5分単位で増えます。
- 分…5分単位で減ります。





スタート

23

焼きあがったら「ピーピーピー」と8回鳴ってお知らせ。 ふたをあけ、パンの状態を確認する。

追加で焼かない場合は、

【追加で焼くとき】

- ◆5 ~ 30分の焼きを3回まで追加できます。
- ◆焼きが終了し、スタートランプが点滅している状態((取消)を押す前)で、 再度(時/分)を押して時間をセットし、(スタート)を押す(ふたは閉める)。





焼き時間の目安

基本の食パン:35分

使える機能

焼色選択


焼色 ▲ (弱)	糖分が多く、焼色がつきやすい パンに適しています。
焼色■■	基本の食パンに適しています。
焼色▲■■	糖分が少なく、焼色がつきにく いパン (フランスパンなど) に 適しています。


設定できる時間

5分~ 1時間30分まで設定できます。 (初期值20分)

ご注意

- ●パン・ケーキ以外は焼かない。
- ●空焼きはしない。





発酵1·発酵2

- 一時…5分単位で増えます。
- 分…5分単位で減ります。



発酵 1





パ

単独の工程設定を使って基本の食パンを作る









【材料】

水 180mL

※室温が25℃以上の時は約5℃の 冷水を使う。

砂糖 大2(16g) 塩 小2/3(4g) バター 10g スキムミルク 大1(6g) 強力粉 250g ドライイースト 小1(3g) 基本の食パンを焼くの「1」~「3」と同じ手順で、

材料をセットする。→P.12

下記の設定時間の目安にそって、生地こね、 発酵1・2、焼きを順次行う。

- ◆生地こね→P.42
- ◆発酵1・2→P.42
- ◆焼き→P.43

焼きあがったら(取消)を押し、すぐにパンを取り出す。→P.13

※こねから焼きあげまでを一連の動作で行うことはできません。 各工程の終了後、次の工程をスタートする。

設定時間の目安

	工程		工程		×= 20				メニュー 21	メニュー 20	メニュー 21	メニュー 20	メニュー 22	メニュー 23	
具材の種類		類	生地こね 追加こね		147 127 12 711 127 122 122 122 123		こね* 発酵1 (:		こね* (ガス抜き) 発酵2		合計				
	具材なし		22分 0分												
食パン	具材あり	形のくずれ にくいもの	18分	5分	45分	45分	1分	40 分	1分	60分	35分	約3時間25分 (作業時間は含まない)			
	あり	形のくずれ やすいもの	20分	2~3分											

*こねを1分間行うことで、発酵工程でたまったガスを抜くことができます。

形のくずれやすい具材でもできる

生地こねと追加こねの割合を変えることで、 くずれやすい具材も形を残したまま、まぜる ことができます。

【形のくずれやすい具材】

44

固ゆでしたさつまいも・かぼちゃ・じゃがいも、 煮豆、甘納豆、チョコレート、チーズなど。

時間設定について

室温により、生地の状態が異なります。 生地の様子を見ながら、時間を設定する。

黒豆パン

※室温が25℃以上の時は約5℃の冷水

【材料】

水 140mL

を使う。

砂糖 大3(24g)

塩 小2/3(4g) バター 30g

強力粉 250g

【仕上げ用】

【材料】

水 140mL

を使う。

砂糖 大2(16g)

塩 小2/3(4g)

バター 30g

強力粉 250g

【仕上げ用】

とき卵 M1/2個(25g)

スキムミルク 大1(6g)

とき卵 M1/2個(25g)

ちぎりパン

とき卵 M1/2個(25g)

スキムミルク 大1(6g)

ドライイースト 小1(3g)

とき卵 M1/2個(25g)

ウィンナー・ベーコン・チーズなど

お好みの具 10~15gを12個分

ドライイースト 小1(3g)

黒豆甘煮 120g ※水気を切る。

※室温が25℃以上の時は約5℃の冷水










単独の工程設定を使ってアレンジパンを作る

- 1. 基本の食パンを作るの「1」~「3」と同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.12
- 2. 「メニュー 20 (生地こね)」を選び、時間を22分に設定して、「スタート」を押す。こね終わったら 取消 を押す。→P.42
- 3. 「メニュー 21 (発酵1)」を選び、時間を45分に設定して、「スタート」を押す。発酵が終わったら 取消 を押す。→P.42
- 4. 生地を取り出し、12×30cmにのばして、 黒豆甘煮を巻き込む。



5. パンケースから羽根を取りはずし、 生地をパンケースに戻す。



- 6. 「メニュー 22 (発酵2)」を選び、時間を60分に設定して、スタートを押す。2次発酵が終わっ たら 取消 を押す。→P.42
- 7. ふたをあけ、とき卵をぬってふたを閉める。
- 8. 「メニュー 23 (焼き) | を選び、焼色■■ (中) で時間を35分に設定して、「スタート」を押す。 →P.43
- 9. できあがったら、(取消)を押し、すぐにパンを取り出す。→P.13









作りかた

- 1. 基本の食パンを作るの「1」~「3」と同じ手順で、具材以外の材料をセットする。→P.12
- 2. 「メニュー 20 (生地こね)」を選び、時間を22分に設定して、「スタート」を押す。こね終わっ たら (取消) を押す。→P.42
- 3. 「メニュー 21 (発酵1)」を選び、時間を45分に設定して、「スタート」を押す。発酵が終わっ たら 取消 を押す。→P.42
- 4. 生地を取り出し、スケッパーで12個に分割して丸め、フキン*をかけて10~15分やすませる。
- 5. 生地を手でかるくおさえてから、 めん棒で丸くのばし、 お好みの具を包んで丸める。



6. パンケースから羽根を取りはずし、 生地をパンケースに詰める。



- 7. 「メニュー22(発酵2)」を選び、時間を60分に設定して、「スタート」を押す。2次発酵が終わっ たら 取消 を押す。→P.42
- 8. ふたをあけ、とき卵をぬってふたを閉める。
- 9. 「メニュー 23 (焼き)」を選び、焼色■■ (中) で時間を35分に設定して、「スタート」を押す。 →P.43
- 10. できあがったら、取消 を押し、すぐにパンを取り出す。→P.13

うどん・パスタ生地を作る [24] [8,25.9]





【うどん生地の材料】

強力粉 150g 薄力粉 150g 塩 小1(6g) ぬるま湯(35℃程度) 150mL 打ち粉(強力粉) 適量

【パスタ生地の材料】

強力粉 150g デュラムセモリナ粉→P.60 150g 塩 小1(6g) とき卵 M1個(50g) 水 110mL オリーブオイル 小さじ1(4g) 打ち粉(強力粉) 適量

【進備】


- ①パンケースを取り出し、めん・もち羽根をセットする。
- ②ボウルなどでAをまぜ合わせる。別の容器でBをまぜ合わせる。
- ③パンケースに、A→Bの順に入れる(パスタ生地は最後にオリーブオイルを入れる)。
- ④ パンケースをセットする。 → P.12







- できあがったら、(取消)を押して すぐに生地を取り出す。
 - ※パンケースの周囲に生地が残っているときは、 集めてひとまとめにする。



室温で約2時間やすませる(室温が高いときは冷蔵庫でやすませる)。 【パスタ生地】

冷蔵庫で約1時間やすませる。



パスタのできあがりについて

市販の乾燥パスタとは調理方法が違うので、 見た目・めんのかたさ・弾力などが違います。

アレンジパスタも作れます

【トマト入りパスタ・ほうれん草入りパスタ】 ①トマトやゆでほうれん草をフードプロセッ サーなどでペースト状にする。

②水量を80mLに減らし、トマトピューレまた はほうれん草ペースト50gを水と一緒にパ ンケースに入れる。

保存するとき


- ◆冷蔵庫で保存するときは、打ち粉をして ラップで包む (保存期間は2~3日)。
- ◆冷凍庫で保存するときは、めんの太さに切っ てからラップで包む(保存期間は約1カ月)。

うどん



作りかた

- 1. 左記の手順でうどん生地を作る。
- 2. スケッパー (または包丁)で、生地を2~4等分に切り分ける。



3. 打ち粉をし、めん棒で約3mmの厚さに伸ばす(冷蔵していた生地は、 常温に戻してから伸ばす)。



4. 生地の表面に打ち粉をし、三つ折りにしてから約3mm幅に切る。



- 5. 大きななべにたっぷりの湯をわかし、生地についた打ち粉を払って から、10~15分ゆでる。
- 6. ゆであがっためんは、ザルにあげ、冷水で洗ってぬめりを取る。
- 7. 温かいうどんのときは、再度お湯で20秒程度湯戻しする。 ※かまあげうどんの場合は、めんとお湯を器にあけ、つけ汁につける。 ※かけうどんの場合は、湯きりしためんに温かいスープを加える。

パスタ





作りかた

- 1. 左記の手順でパスタ生地を作る。
- 2. スケッパー (または包丁)で、生地を4等分に切り分ける。



3. 打ち粉をし、中心から端に向かって、めん棒で約1mmの厚さに伸ばす。



4. 生地の表面に打ち粉をし、三つ折りにしてから約5mm幅に切る。



- 5. めんをほどいて、打ち粉をする。
- 6. 大きななべにたっぷりの湯をわかし、生地についた打ち粉を払って から、3~5分ゆでる。

パン以外にも

ケーキを作る

バターケーキ







【材料】

バター(食塩不使用) 100g ※1cm角に切り、室温に戻す。

砂糖 100g とき卵 M2個(100g) 牛乳 大さじ1(15mL) ブランデー 大さじ1(15mL) A 薄力粉 170g A ベーキングパウダー 7g

【準備】

- ①パンケースを取り出し、パン羽根をセットする。→P.12
- ② パンケースに、バター→砂糖→とき卵・牛乳・酒類 (ブランデーなど) →粉類 (Aを合わせてふるったもの) の順に入れる。
- ③パンケースをセットする。→P.13



2 つえタート を押す。



約10分後、お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったらふたをあけ、5分以内に 粉落としをして、ふたを閉める。

> ※ゴムベラなどで、周囲の粉を底までしっかり押し込んで落とす。 ※粉落としのとき、お好みの具材 (チョコチップ・ナッツ・レーズ ンなど) を手作業で入れて、アレンジできます (目安: 40g)。



4 再度 (スタート) を押す。

48

※お知らせ音が止まり、はじめのお知らせ音から5分後にこねが再開します。 ※ 取消 を押さない。作業が取り消されます。

り 焼きあがったら、 _{取消}を押して ケーキを取り出す。

※崩れやすいので、パンケースをあまり振らないように傾けて取り出す。



「作業♪」が消える

1でメニューを選んだ後、操作する。 焼色選択→P.15

粉落としについて

5分経過すると、自動的にこねが再開します。 粉落としをしないと、焼きあがったケーキの表面に粉が残ります。

ケーキの焼きあがりについて

バターケーキに近い焼きあがりになります。 市販のスポンジケーキのようにはなりません。

焼き足りないときは

単独の工程 [23焼き (焼色:弱)] メニューで、5 ~ 10分を目安に 焼く。→P.43

① (◀メニュ-▶)を押して「23」を選ぶ。



② (焼色)を押して、「■(弱)」を選ぶ。



③ (時 | 分)を押して、「焼き」時間を合わせる(目安5~10分)。



④ ([○] _{スタート})を押す。



艺注音

粉落としをするとき、金属製のヘラなどは使わない。 パンケースのフッ素樹脂を傷めるおそれ。

操作する。



チョコレートケーキ



- 使える機能 - 焼色選択

【材料

バター(食塩不使用) 70g ※1cm角に切り、室温に戻す。

砂糖 80g

とき卵 M2個(100g) 牛乳 大さじ2(30mL)

薄力粉 170g A る ココア 15g

ベーキングパウダー 7g

【粉落としのときに入れる材料】

ビターチョコレート 80g ※きざんでから湯せんでとかす。

レモンケーキ



ー 使える機能 ー 焼色選択

材料】

バター(食塩不使用) 100g ※1cm角に切り、室温に戻す。

砂糖 100g

とき卵 M2個(100g)

牛乳 大さじ1(15mL)

A 薄力粉 170g

^ \ ベーキングパウダー 7g

【粉落としのときに入れる材料】

レモンの皮 1/2個分(5g)

※うすくむき、細切りにする。

※白い部分は苦みがあるので入れない。

フルーツケーキ



ー 使える機能 ー 焼色選択

バター (食塩不使用) 100g ※1cm角に切り、室温に戻す。

砂糖 100g

とき卵 M2個(100g)

牛乳 大さじ1(15mL)

ラム酒 大さじ1(15mL)

ノム酒 人 c U I (I 5 M L

へん ベーキングパウダー 7g

【粉落としのときに入れる材料】

ドライフルーツ 60g ※5mm以下にきざむ。

ソーキ

51

米粉ケーキを作る

米粉バターケーキ (26)



調理 約 1 時間 30 分



【材料】

バター(食塩不使用) 120g ※1cm角に切り、室温に戻す。

とき卵 M2個(100g) 牛乳 大さじ2(30mL) バニラエッセンス 適量 製菓用米粉 180g ベーキングパウダー 8g

【準備】

①パンケースを取り出し、パン羽根をセットする。→P.12

②パンケースに、バター→砂糖→とき卵・牛乳・バニラエッセ ンス→粉類 (合わせてふるったA) の順に入れる。

③パンケースをセットする。→P.13

「メニュー 26」を選ぶ。





約14分後、お知らせ音(ピピピッ)が 鳴ったらふたをあけ、5分以内に 粉落としをして、ふたを閉める。

> ※ゴムベラなどで、周囲の粉を底までしっかり押し込んで落とす。 ※粉落としのとき、お好みの具材(チョコチップ・ナッツ・レーズンなど) を手作業で入れて、アレンジできます(目安: 40g)。




※お知らせ音が止まり、はじめのお知らせ音から5分後にこねが再開します。 ※ 取消を押さない。作業が取り消されます。



焼きあがったら、(取消)を押して ケーキを取り出す。

※崩れやすいので、パンケースをあまり振らないように傾けて取り出す。



粉落としについて

5分経過すると、自動的にこねが再開します。 粉落としをしないと、焼きあがったケーキの表面に粉が残ります。

ケーキの焼きあがりについて

バターケーキに近い焼きあがりになります。 市販のスポンジケーキのようにはなりません。

焼き足りないときは

単独の工程 [23焼き (焼色:弱)] メニューで、5~10分を目安に

① (◀メニュ-▶)を押して「23」を選ぶ。





③ (時 | 分)を押して、「焼き」時間を合わせる(目安5 ~ 10分)。





粉落としをするとき、金属製のヘラなどは使わない。 パンケースのフッ素樹脂を傷めるおそれ。



■ 米粉抹茶&甘栗ケーキ



【材料】

バター(食塩不使用) 120g ※1cm角に切り、室温に戻す。

砂糖 100g とき卵 M2個(100g)

牛乳 大さじ3(45mL) 製菓用米粉 170g

抹茶 小さじ2 1/2(5g) ベーキングパウダー 8g

【粉落としのときに入れる材料】

むき甘栗 50g ※1/4にきざむ。

米粉かぼちゃケーキ



【材料】

バター(食塩不使用) 90g ※1cm角に切り、室温に戻す。

砂糖 100g とき卵 M2個(100g) 牛乳 大さじ2(30mL) ゆでかぼちゃ (つぶす) 100g ブランデー 大さじ1(15mL) 製菓用米粉 180g ベーキングパウダー 8g

作りかたのポイント

かぼちゃは、最初から入れる。

ジャムを作る

いちごジャム







【材料

いちご(正味) 300 g 砂糖 100 g レモン汁 大さじ1(15 mL)


【準備】

①いちごは、ヘタを取り、1/2から1/4に切る。
 ②パンケースを取り出し、パン羽根をセットする。→P.12
 ③パンケースに、果物(いちご)→砂糖→レモン汁の順に入れる。
 ④パンケースをセットする。→P.13


■メニュートを押して、
「メニュー 27」を選ぶ。



2 マラートを押する



できあがったら、(取消)を押してパンケースを取り出し、ジャムを別の容器に移す。
※ゴムベラなどで別の容器に移す。



果物を洗った後は…

水気をよく切る。

さらにとろみをつけたいとき

ジャムはやわらかめに仕上がりますので、ペクチンを $5 \sim 8$ g入れる。

※ペクチンとは、果物や野菜に含まれている糖分の一種で、ジャムを作るときにゼリー状にする働きがあります。

保存するとき

必ず冷蔵庫で保存する(1週間くらいは日持ちします)。

ご注意

ジャムを別の容器に移すとき、金属製のヘラなどは使わない。 パンケースのフッ素樹脂を傷めるおそれ。

オレンジマーマレード



【材料】

オレンジ 中3個(正味) 300g※下処理をした皮と実を合わせて300gにする。砂糖 120gレモン汁 大さじ1/2(8mL)

材料の準備

オレンジの皮はせん切りにし、水から20分ゆでる。 ゆで汁をすて、これを3回くり返す。 オレンジの実は薄皮をむき、2~3つにほぐす。

ブルーベリージャム



【材料】

ブルーベリー(正味) 300g 砂糖 100g レモン汁 大さじ1/2(8mL)

キウイジャム



【材料】

キウイ 中4個(正味) 300g 砂糖 100g レモン汁 大さじ1/2(8mL)

材料の準備

キウイは皮をむき、2~3mm厚さのイチョウ切りにする。

もちを作る



理 約60 分



【材料】

〈もち3合〉 〈もち2合〉

35gの丸もち約12個分 35gの丸もち約18個分

もち米 280g もち米 420g 水 280 m L 水 200mL もちとり粉[※] 適量 | もちとり粉[※] 適量

※もちとり粉は、かたくり粉や上新粉、コンスターチを使う。

【準備】


①もち米を、水がきれいになるまで洗う。

パンケースを

取りつけて (→P.8)

「メニュー 28 | を選ぶ

②ザルに入れ、30分水を切る(もち米を水に浸さない)。







②ふたを



もち米は水に浸さない

パンケースに

入れる。

浸した場合は、もち米が吸水した分(2合で 約70mL・3合で約130mL)、水を減らす。

もちを保存するとき

- ◆もちが冷めてから、もちとり粉をかるく払う。
- ◆常温保存する場合は、温度・湿度の低いところで、
- ◆冷凍保存する場合は、ポリ袋に入れて1カ月以内。

続けてもちを作るとき

①もち米を平らに

ならして水から 出ないようにする

本体が熱いときはスタートできません。室温 まで冷ましてから使う。

ときは、やけどに注意する。

▽スタートを押す。



約50分後にもちをつきはじめます。 お知らせ音(ピピピッ)が鳴ったら、 ふたをあける。

※お知らせ音は1分ごとに10分間鳴ります。

※ふたをあけて余分な水分を飛 ばしながら、もちをつきます。 ふたをあけないと、水気が多い やわらかいもちになります。



ふたをあけたまま、再度 スタート を押す。

※お知らせ音が止まります。

※ 取消を押さない。作業が取り消されます。

【具を入れる場合】

もちをつきはじめたら、よもぎ・黒ごまなどの具を入れることが

少しずつ加える。また、豆などかたいものは入れない。



できあがったら 「ピーピーピー」と 8回鳴ってお知らせ。

もちを取り出し、ちぎって丸める。 使用後は差込プラグを抜く。


※すぐに食べない場合は、手にもちとり粉をつけて丸める。

※きな粉や大根おろしをからませてすぐに食べる場合は、手に水を つけて丸める。

【めん・もち羽根を確認】

取り出した後、めん・もち羽根がパンケース内についているか確認

ないときは、もちの中に入っているので、水でよくぬらした手か、割 りばしなどで取り出す。



お手入れする

- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・布・ブラシなどは、やわらかいものを使う。

使うたびに洗う部品



- 調理物を取り出したら、パンケースに水ま たはぬるま湯を入れ、羽根についた調理物 をふやかす。



- 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポ ンジなどを使って洗い、水ですすぐ。
 - ※ パンケースの連結部は、水につけない。 連結部の汚れは、水またはお湯に布をひたし、か たくしぼってふく。
 - ※ 羽根の穴に調理物が つまっているときは、 竹串などで取り除く。



▲ 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥さ せる。

計量スプーン



生種容器

計量カップ



自動具材ミックスケース






- 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポ ンジなどを使って洗い、水ですすぐ。
- ※ 生種容器は、容器のすみずみまでしっかりていね いに洗う(生種が残っていると雑菌が繁殖して腐 敗し、生種がうまくできません)。腐敗してしまっ たときは、うすめた台所用塩素系漂白剤につけ、 よくすすぐ。
- ※ 自動具材ミックスケースは、ふたをあけてお手入 れする(底部もきれいに洗う)。お手入れ後は、ふ たを閉じる。
- Ż 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥さ せる。

汚れるたびにお手入れする箇所



水またはお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。 吸気孔は、カバーを取りはずし、ブラシなどを使っ て汚れを取り除き、お手入れ後は、カバーを取りつ ける。

吸気孔カバーの取りはずし ①手前に 取りつけ ②カチッと 音がする まで押す 1)ツメの位置を合わせる



こまめにお手入れして

清潔・長持ち!

乾いた布でふく。



長期間使わないとき

- 左記の要領で、各部をお手入れする。
- ク 日陰で充分に自然乾燥させる。
- ポリ袋などで密封し、湿気の少ないところ で保管する。
 - ※ ふたは必ず閉める。また、ふたの上に物をのせない。

- ●シンナー類・クレンザー・漂白剤(生種容器は除く)・化学ぞうきん・ 金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ●食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。
- ●パンケースに水を入れたまま長時間放置しない。サビ・腐食・故障のおそれ。 ●パンケース、パン羽根、めん・もち羽根は、スポンジの研磨粒子部分 で洗わない。 研磨粒子部分で
- フッ素加工面がはがれる原因。

- ●パンケースを乾燥させるとき、食器類の上にかぶせるなど、重ね置き しない。
- フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。
- ●自動具材ミックスケースを洗った後は、すぐに水分をふき取る。ま た、汚れたままにしない。サビ・腐食・故障のおそれ。
- ●本体は、水につけたり、水をかけたりしない。

ホームベーカリー Q&A



スキムミルクのかわりに 他の材料を使える?

牛乳が使えます(使うときは、牛乳の分量だけ水を 減らす)。→P.11

スキムミルク 大1は、牛乳70mL相当です。

バターのかわりに 他の材料を使える?

マーガリン・ショートニングなど固形の油脂(バ ターと同量)が使えます。

→P.10

砂糖のかわりに、ザラメ・氷砂糖・ 低カロリー甘味料(人工甘味料)は使える?

使えません。ザラメ・氷砂糖などの粒の粗いもの を使うと、パンケースのフッ素樹脂が傷ついたり、 はがれたりすることがあります。

また、低カロリー甘味料(人工甘味料)を使うと、ふ くらみが悪くなります。

国内産小麦の小麦粉で パンを作れる?

パンづくりには、タンパク質の多い(12~15%)強 力粉が適しています。

国内産小麦で作った小麦粉は、タンパク質の量が 少なめのものが多く、収穫時期・銘柄によりタンパ ク質の量が異なるので、できあがりやパンのふくら みかたに差がでます。

※日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

専用小麦粉で 作れる?

●食パン

パン専用小麦粉(最強力粉)を使うと、パンがふ くらみすぎたり、上部に空洞ができる場合があり ます。水量を10mL減らしてください。

●うどん.

うどん専用粉(中力粉)を使う場合、生地がかた いときは水を10mL増やし、生地がやわらかいと きは、水を10mL減らしてください。

米粉パンは、一般の米粉(上新粉)や、 指定以外のパン用米粉で作れる?

このホームベーカリーの米粉パンメニューは、専用 のミックス粉に適した工程になっていますので、他 の材料で作るとうまくできません。

グリコ栄養食品の「米粉パン用ミックス粉(こめの 香:グルテン入り) または「米粉パン用ミックス粉 (こめの香:グルテンフリー) |を使ってください。

専用ミックス粉(→P.11)は どのメニューで使える?

食パン・熟成食パンで使えます。熟成食パンの場 合は、水を190mL、ドライイーストは1.5gにしてく ださい。

ドライイーストの 保存のしかたは?

冷蔵庫で保存してください (開封後は必ず密封し、 早めに使い切る)。

※賞味期限(未開封・表示の保存方法にしたがっ て保存したときの期限)までに使う。

天然酵母パン種・生種の 保存のしかたは?

しっかり密封して冷蔵庫で保存してください。

庫で保存し、1週間以内に使い切る。

※天然酵母パン種は、賞味期限(未開封・表示の保存 方法にしたがって保存したときの期限)までに使う。 ※生種は、生種容器に入れたまま、ふたをして冷蔵

自家製の 天然酵母を使える?

発酵力(菌数)が不安定で、うまくできません。 比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パ ン種 | をお使いください。→P.11

一般のパン作りの本の 分量で作れる?

この取扱説明書に記載のレシピは、このホームベー カリーに適した分量になっています。 違った分量で作るとうまくできないことがあります。 なるべくレシピどおりに作ってください。

半斤のパンを作れる?

材料を半分にしても、「こね | や「ガス抜き | が強く なりすぎるなど、このホームベーカリーの工程と合 わないため、作れません。

、 困ったとき

ホームベーカリー Q&A

材料について



なぜ13時間以上の 予約タイマーはセットできない? (天然酵母パンは10時間以上)

長時間おくと、材料の腐敗・生地の変質・パンのできあがりが悪くなる原因になるためです。

C

ごはん食パンに 使えるごはんは?

- ●冷めたごはんを使います(温度の目安は30℃以下)。
- ○冷凍したごはんや冷えて固くなったごはんは、あた ため直し、常温にもどしてから使ってください。

-(C

打ち粉は何を使うの?

- パンやめんには、強力粉を使ってください。かたくり粉やコーンスターチなども使えます。
- ●もちには、かたくり粉・上新粉・コーンスターチ などが使えます。

-(Q

デュラムセモリナ粉→P.46は、 どこで買える?

百貨店・インターネット通信販売などでお買い求めい ただけます。

-Q

一晩水に浸した もち米を使える?

使えますが、やわらかくなりすぎるので、おすすめ できません。

米が水を吸った分(2合:約70mL・3合:約130mL)、 水を減らしてください。

パンの形や高さが 作るたびに違うのは?

焼きあがり後・できあがり後について

いつもどおり焼いても、ちょっとした条件(温度・ 湿度・材料・予約時間など)によって、パンの形や ふくらみかたが変わります(特にパンの高さは5cm くらい変わります)。

~(G

パンの仕上がりが、 時期によって変わるのは?

- 夏場 (気温の高い時期) は、過発酵になりやすく、 ふくらみすぎたり、中央部がくぼんだパンになる ことがあります。室温が25℃以上のときは、約 5℃の水を使ってください。
- ●冬場(気温の低い時期)は、発酵不足になりやすく、ふくらみの悪いパンになることがあります。 ふくらみが悪いときは、約20℃の水を使ってください。

-Q

天然酵母とドライイーストでは、 食パンのできあがりが少し違う?

天然酵母の食パンは次のような特徴があります。

- ・高さは、やや低めのことがあります。
- ・特有の風味。かすかな酸味と甘みがあります。
- ・生地のキメは、やや粗めです。
- ・もっちりとして、歯ごたえがあります。
- ・側面の焼色は、やや濃くなります。

Q

焼きあがったパンの角に、 小麦粉がついているのは?

少量の小麦粉や生地が、まざらずにパンケースの 角に残ることがあるためです。パンについた小麦 粉はナイフなどで取り除いてください。

生地がベタベタして、 成形しにくいときは?

室温・水温などの条件により、生地がベタつくこと があります。

約5℃の水を使い、打ち粉の回数をやや多めにして ください。

パン生地が、 あまり発酵していない?

配合によっては、発酵の進みかたが遅いことがあります。生地の発酵が足りないときは、できあがった生地をすぐに取り出さず、ふたをしめて10分くらいおいてください。それでも発酵が足りないときはメニュー番号:21「発酵1」で補うことができます(目安: 20~30分)。→P.42

& A

困ったとき

ホームベーカリー Q&A

焼きあがり後・できあがり後について



失敗した生地を再利用できる? (生地のままで焼けていないときなど)

ピザ→P.38・ドーナッツ→P.36などに利用できま す。

-Q

パンの上部がさけたように なるのは?

ふっくらと釜のびしたパンができたときに、このような状態になることがあります。

-(Q

パンの底に大きな穴が 開いているのは?

パン羽根の形状跡は残ります。また、パンを取り出すときに、羽根をまわしすぎると、大きな穴があくことがあります。

40

パンがうまく取り出せない?

パンケースをはずして2分くらい冷ましても取り出しにくいときは、5~10分たってから再度取り出してください。

- ※時間がたちすぎると、パンがしぼんで腰折れする ことがあります。
- ※はし・フォーク・ナイフなどを使って取り出さない(パンケースのフッ素樹脂を傷めます)。

Q

パンが冷めると皮がかたい?

- ●パンは冷めると皮がかたくなってきます。冷めたら(人肌程度)ビニール袋に入れ、乾燥を防いでください。
- 皮がやわらかく焼けるソフト食パンをお試しく ださい。→P.19

-Q

1回につくれる食パン・生地の量はどれくらい?

食パンは、1斤までです。

- 粉の量は、基本の食パンメニューで250g、パン生地 メニューで280gです。
- ※粉の量は、メニュー・レシピによって異なります。 粉が多すぎると、故障やうまくできない原因にな ります。必ず各メニューの分量に従ってお作りく ださい。

~(G

パンのにおいが気になる (悪く感じる) ?

- ●パンの焼きあげ直後は、においがきつく感じる場合がありますが、人肌程度まで冷ますと、においは少なくなります。
- ●古い小麦粉・においのする水を使ったり、ドライイーストが多すぎると、パンのにおいが悪くなることがあります。新鮮な材料を正確にはかってから使ってください。
- ■早焼き食パンは、イースト量が少し多いため、 イーストのにおいがすることがあります。

食パンや生地を 冷凍保存するときは?

- ●食パンは、スライスし、ラップで1枚ずつ包んで冷凍。できるだけ焼きたてのパンを冷凍すると、おいしくいただけます(冷凍保存できる期間は約1カ月以内)。
- パン生地は、成形・発酵させた生地をバットに並べ、ラップをかけて冷凍し、凍ってから冷凍保存袋(ポリ袋)などにまとめて保存。焼くときは、30~35℃で解凍してからとき卵を塗って焼きます。
- ●ピザ生地は、伸ばした生地をラップに包んで冷凍。 焼くときは、凍ったまま具材をのせて焼きます。

-(G

市販の乾燥パスタと 食感が違う?

乾燥パスタとは調理方法が異なるので、見た目・めんのかたさ・弾力などが違います。

-(C

めんがうまく切れない?

正確に計量し、生地に打ち粉を充分してください。

& A

で き な 61

65

●米粉食パン(小麦ゼロ)は、天面が白く、平らに

焼きあがりますが正常です。

◆途中で停電しませんでしたか?

うまくできない?

こんな状態



全粒粉食パン ブリオッシュ風食パン 天然酵母食パン

リッチ食パン


ごはん食パン


















ご確認いただくこと

- ◆材料は、新鮮ですか?(保存状態の悪いもの や、賞味期限が切れたものを使っていません か?)→P.3・10
- ◆付属の計量スプーンを使って、はかっていま すか?一般の大さじ・小さじとは分量が違 います→P.8・12

【小麦粉】

- **◆少なすぎませんか?** ◆はかりを使って重さをはかりましたか? (計量カップではからない)
- ◆タンパク質12 ~ 15%以外の小麦粉を使っ ていませんか?
- ◆強力粉を使っていますか? ◆フランスパン・ブリオッシュ風食パンは、
- 強力粉と薄力粉の割合が正しいですか? ◆全粒粉やライ麦粉などの割合が多すぎませ
- んか?→P.11・20・21 (全粒粉やライ麦粉などは高さの低いパン になりやすいので、高さを出したいときは、 まぜる強力粉の割合を増やす)

12cm 未満

11cm

10cm

- ◆入れ忘れていませんか?
- ◆少なすぎませんか?
- ◆低カロリー甘味料(人工甘味料)を使ってい ませんか?

◆多すぎませんか?

【油脂(バター)】

てください。

ぎていませんか?

- **◆**入れ忘れていませんか?
- ◆少なすぎませんか?
- ●温度・湿度・材料・予約時間などの条件で、 ふくらみや形が変わります。

◆水が多すぎませんか?指定どおりの量でふ

くらみすぎるときは、水を10mL減らしてみ

◆ドライイースト(または生種)・砂糖が多すぎ

ませんか?指定どおりの量でふくらみすぎる

ときは、ドライイースト(または生種)か、砂糖 の量を、1/4~1/2減らしてみてください。

◆チョコチップなど、糖分の多い具材を入れす

◆粉が多すぎませんか?

◆少なすぎませんか?

いましたか?

- **◆塩を入れないで作っていませんか?**
- ◆温かい材料を使ったり、室温が高くありませ んか?冷やした材料・約5℃の冷水を使っ てください。

◆具材(レーズンなど)を入れすぎていませんか?

◆室温が高すぎませんか?室温が高すぎると、で

の冷水を使ってください。

みてください。

【ドライイースト】

→P 12)

使っていますか?

きばえが悪くなります。冷やした材料・約5℃

◆室温が低すぎませんか?水や強力粉などの材料

ります。水温を20℃程度にしてみてください。

◆少なすぎませんか?指定どおりの量でふく

◆室温が25℃以上のときは、約5℃の冷水を

◆水温が高すぎませんか?30℃以上の水を

◆ライ麦食パン・米粉食パン(小麦入り)の

ときは、常に約5℃の冷水を使っていますか?

◆少なすぎませんか?指定どおりの量でふく

1/4~1/2増やしてみてください。

◆入れる順番を間違っていませんか?

らみが足りないときは、ドライイーストを

◆予備発酵のいらないものを使っていますか?

◆発酵力が弱くなっていませんか?(開封後)

(液体にふれないよう材料の最後に入れる

◆「ホシノ天然酵母パン種」で作った生種を使

◆生種をかきまぜてからはかりましたか?

●たんぱく質分解酵素の働きが強い生の果

物(キウイ・パイナップル・いちじくなど) を使うと、できあがりが小さくなります。

は、密封して冷蔵庫に保存する→P.10)

使うと、酵母の発酵が弱まります。

らみが足りないときは、水を10mL増やして

が全て冷たい場合、ふくらみが悪くなることがあ

- ●標高1000mを超える地域では、ふくらみす ぎることがあります。
- ●いつもどおりに焼いても、ちょっとした条件 (温度・湿度・材料・予約時間など)によって、 パンのふくらみや形が変わります。
- ●下記のような条件のときは、特にふくらみや 形が変わることがあります。
- ・夏場など室温が高いとき。
- ・運転中に室温が変化したとき(エアコンを途 中で切ったときなど)。
- ・保存状態が悪かったり、賞味期限が切れたドラ イイーストを使ったりしたとき。

こんな状態




天面が平らで四角い



側面や上部が凹む

全体が白く、



の



◆材料を順番通りに入れていますか?(最初

◆材料を正確にはかっていますか?

◆ドライイースト・生種が多すぎませんか?

◆ドライイーストは予備発酵のいらないものを

◆温かい材料を使ったり、室温が高くありませ

んか?冷やした材料・約5℃の冷水を使って

◆強力粉を使っていますか?

◆水が多すぎませんか?

使っていますか?

ください。

▲粉の量が少なすぎませんか?

◆塩を入れ忘れていませんか?


に水や液体を入れてから、粉などを入れ、最 後にドライイーストを水にふれないように入 カス→P 12)

◆ドライイースト・生種を入れ忘れていません

ご確認いただくこと

◆焼きあがったパンをすぐに取り出し、脚つき 網などの上であら熱をとりましたか? (焼き あがったらできるだけ早く取り出す→P.13) ◆水が多すぎませんか?

水を10mL減らしてみてください。



つぶれる

形が悪い

上部が凸凹になっている

◆焼きあがったパンを取り出すときに、パン ケースの底の部分をさわりませんでした か?羽根がまわって、パンがつぶれることが あります。

◆水の量が少なすぎませんか? ◆粉の量が多すぎませんか?

●ガス抜きの工程で生地が片寄り、形がいびつ になることがあります。

パン羽根の形状跡はつきます。

粉の状態のままで、焼けていない

▶羽根をつけ忘れていませんか?

◆羽根が正しくセットされずに浮いていませ んか?

◆パンケースは正しく取りつけられていました か?→P.8

焼色が濃い

◆砂糖が多すぎませんか?砂糖または糖分の 多い具材(レーズン・ドライフルーツ・チョ コチップなど)を減らしてみてください。

◆焼きあがったパンをすぐに取り出しています か? (焼きあがったらできるだけ早く取り出す

●牛乳や卵を入れると、焼き色が濃くなります。 ●焼き色選択「■(弱)」もお試しください。

●焼色を変える(焼色選択→P.15)か、砂糖 の量で調節してください。砂糖の量を減 らすとやや薄くなり、増やすとやや濃く なります。

●パンケースからパンがはみ出しているときは、 水やドライイーストを減らしてください。

思った色に焼きあがらない

上部が部分的に焦げる

困ったとき

うまくできない?

	こんな状態	ご確認いただくこと
	外皮がかたい	●冷ましてから(人肌程度)ポリ袋に入れておくと、やわらかくなります。
	周囲に 粉が残っている	◆粉が多すぎませんか? ◆水が少なすぎませんか? ◆米粉食パン(小麦ゼロ)の場合、粉落としをしましたか? ◆おが多すぎませんか? ◆おり食パン(小麦ゼロ)の場合、粉落としをしましたか?
	切ったパンの表面が ダンゴ状になっている	◆パンを冷ましてから(人肌程度)、切りましたか?
	こね中に生地がちぎれて パンケースから飛び出す	 ◆水が少なすぎませんか?水が少ないと生地がかたくなり、うまくこねられないことがあります。うまくこねられないときは、水を10~20mL増やしてみてください。 ※特に米粉食パン(小麦入り)は、生地がかたくなりまることがあります。また、指定外の米粉パン用ミックス粉を使うと、生地がかたくなりすぎてうまくこねられないことがあります。必ず指定の米粉パン用ミックス粉をお使いください。
パン	発酵させた生地が ベタベタする	●発酵が長すぎると、ベタベタした仕上がりに **発酵時間はパンの種類などによりますが、一般に、ふくらんだ生地を指先で軽く押さえ、ゆっくり戻るようなら発酵完了です。
(その	クロワッサンが うまくできない	◆冷蔵庫で生地をよく冷やしてから、バターを ※室温が高いときはバターが溶けやすいため、 折り込んでいますか?折り込むバターが溶け 長めに冷やす。 ると、うまく層になりません。
他)	米粉食パンのできばえが悪い	 ★粉は「こめの香 米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)」、または「こめの香 米粉パン用ミックス粉(グルテンフリー)」を使っていますか?→P.11 ★粉食パン(小麦入り)は生地の温度が高くなるとできばえが悪くなります。常に約5℃の冷水を使い、室温が28℃以上のときは粉を冷蔵庫で冷やしてください。
	予約をすると、 米粉パンがうまくできない	◆室温が25°C以上のときに、予約しませんでしたか?材料の温度が上がりすぎ、できばえが悪くなります 長時間の予約はしないでください。
	ごはん食パンの 粒残りが気になる	●ごはんがかたい場合は、一度あたためてから 常温まで冷まし、分量の水でよくほぐして、ふ やかす時間をのばしてください。(30 ~ 40 分程度) ●それでも気になる場合は、ごはんに分量の水 を加え、フードプロセッサーなどでペースト 状にしてからお使いください。
	具材が片寄る	●具材の種類や生地のかたさなどにより、片寄 ※特に米粉食パン(小麦ゼロ)は、生地がペース ることがあります。 ト状なので片寄りやすくなります。

	こんな状態		ご確認いが	ただくこと
うどん・	ダマになる	•	◆めん・もち羽根をセットしていますか? (間違えて、パン羽根をセットしていませんか?) ◆小麦粉が少なすぎませんか? ◆小麦粉をよくまぜてからパンケースに入れていますか?	◆水が多すぎませんか?◆うどんの場合、水はぬるま湯を使っていますか?
パスタ	生地が手にくっついて まとまらない		◆小麦粉が少なすぎませんか? ◆水が多すぎませんか?	◆打ち粉をしていますか?
	めんがくっつく		◆めん状に切ってから、時間がたっていませんか?	◆ 打ち粉を充分にしていますか?
	ふくらみが足りない	•	 ◆材料を分量どおりに入れていますか? ◆具の量が多すぎませんか? ◆ベーキングパウダーを入れていますか?	◆薄力粉とベーキングパウダーはふるって入れていますか?
ケー	周囲に粉がくっついている		◆材料を順番どおりに入れていますか?	◆粉落としをしましたか?
+	上部にバターが固まっている (上部が凸凹している)		◆材料を順番どおりに入れていますか?	◆バターを1cm角に切り、常温に戻しましたか?
	市販のスポンジケーキのように ふんわりと焼きあがらない	•	●バターケーキに近い焼きあがりになります。	
ジャム	水っぽい	•	●やわらかめにできあがります。さらにとろみをつけたいときはペクチンを追加し	ンてください。→P.53
もち	粒々が残っている		◆もち米が多すぎませんか? ◆水が少なすぎませんか? ◆もち米の水切りのとき、米が乾燥しすぎていませんか? (空調の風に直接当たっているなど)	◆古米を使っていませんか? ◆うるち米がまざっていませんか?
	やわらかすぎる		◆水が多すぎませんか?	◆もち米を水に浸しませんでしたか?水に浸す 必要はありません。

故障かな?

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき		ご確認いただくこと		直しかた		参照 ページ		こんなとき
キー操作ができない。		差込プラグが抜けていませんか。		差込プラグをコンセントに確実に差し込む。	•	13		自動具材ミックスケース ない。
	•	米粉食パン・米粉ケーキメニュー (メニュー 「ねかし」の工程からはじまるので最初は動		∵12·13·26)を選んだときではありませんか? せん。		4		羽根がガタつく。
スタート を押しても動かない。	•	スタート後1分間、室温やパンケースの温度をります。	を検知	しているため、羽根がまわらないメニューがあ		5		粉がパンケースからもれ
	•	天然酵母生種おこし・発酵1・発酵2・焼きだときではありませんか?	きメニ	ュー (メニュー番号:19・21 ~ 23)を選ん	•	39·42·43		パンケースの底の 連結連結部の内側が黒くなる。
「スタート」を押すと 「ピピピッ」と音が鳴り、動かない。	•	連続使用で、本体内側が熱く(40℃以上)に なっていませんか。		ふたをあけ、本体内側を充分に冷やして から、再度使う。				< x 3 .
スタートを押すと	•	予約できない時刻に合わせていませんか。		予約可能な時刻に合わせる。		15		
「ピピピッ」と音が鳴り、 予約できない。		現在の時刻表示は合っていますか。		時刻を正しく合わせる。		9		
予約を押すと「ピピピッ」と	•	予約できないメニューを選んでいませんか。		予約できるメニューを選ぶ。		15		
音が鳴り、予約できない。	•	表示部に[0:00]が点滅していませんか。		現在時刻を合わせてから、予約する。		9		使用中に音がする。
予約した時刻に	•	スタート)を押しましたか?	•	スタート)を押さないと、 予約は完了しません。	•	15		
できあがっていない。		現在の時刻表示は合っていますか。		時刻を正しく合わせる。		9		
差込プラグをコンセントに 差し込んだとき、表示部に 「0:00」が点滅する。	•	差込プラグを抜き、再度、差し込むと、 現在時刻や予約時刻が消えませんか。	•	リチウム電池が切れています。 新しいリチウム電池との交換は、お買い 上げの販売店、または「連絡先」に記載の タイガーお客様ご相談窓口までお問合	•	9	[樹脂や金属がこすれたよにおいがする。
]	せください。]			排気孔から、わずかに煙が においがする。
差込プラグをコンセントに 差し込んだだけで動く。	•	前回使ったとき、作動途中で 取消を押さずに、コンセントを 抜きませんでしたか? 再び電源が入ったときに、前回の 工程の続きから作動します。	•	取消を押し、キー操作をやり直す。				プラスチック部分に線状 [,] 箇所がある。
	•	材料が多すぎたり、かたい材料が羽根に引っかかったりしていませんか(保護装置が働き、途中で回転が止まります)。	•	材料を正しく計量する。 引っかかった材料を取り除く。 (モーターが冷えると再度回転します。)				「ピピピ・・・」と15回以上鳴 下記のように表示された。
材料がうまくまざらない。	 	羽根をつけ忘れていませんか。	•	羽根を正しくセットする。	 	12		Er
途中で羽根の回転が止まる。	•	パンケースがセットされていますか。	•	パンケースを正しくセットする。	•	8	L	
粉の状態のまま焼けていない。	•	パンケースの羽根取りつけ軸が、 かたくてまわらなくなって いませんか。	•	羽根取りつけ軸についているパンくずなどを取り除く。 それでも 回転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	•	56	f	亭電があったと 作動中に停電があった場できあがり時刻がずれた



合、再び通電すると停電前の工程の続きから作動しますが、 できあがり時刻がずれたり、パンがうまくできあがらないことがあります。

仕様

	電源		100V 50-60Hz		幅
	消費電力*1 (W)	ヒーター	335	外形寸法* ² (cm)	奥行
		モーター	50Hz : 95		高さ
		>-	60Hz: 90	温度過昇防止装置	t
	質量*2 (kg)		5.4	コードの長さ*2(m)

外形寸法* ² (cm)	幅	23.2			
	奥行	30.7			
	高さ	30.5			
温度過昇防止装置		温度ヒューズ			
コードの長さ*2 (m)		1.2			

- *1 差込プラグを差し込んだだけの消費電力は、約0.3Wです。
- *2 おおよその数値です。

メニュー 番号	メニュー	容量	メニュー 番号	メニュー		容量
1	食パン	小麦粉 250g	15	米粉パン生地(小麦入り)		- 米粉 300g
2	熟成食パン	小麦柳 250g	16	米粉パン生地(小麦ゼロ)		
3	早焼き食パン	小麦粉 280g	17	天然酵母食パン		小麦粉 290g
4	ソフト食パン		18	天然酵母パン生地		
5	リッチ食パン		19	天然酵母生種おこし		ホシノ天然酵母パン種 50g
6	フランスパン	小麦粉 250g	20	単独の工程	生地こね	小麦粉 250 ~ 290g
7	ライ麦食パン		21		発酵1	_
8	全粒粉食パン		22		発酵2	
9	ブリオッシュ風食パン	小麦粉 210g	23		焼き	
10	パン生地	小丰料 200~	24	うどん・パスタ生地		小麦粉 300g
11	ピザ生地	小麦粉 280g	25	ケーキ		小麦粉 170g
12	米粉食パン(小麦入り)	***** 200~	26	米粉ケーキ		米粉 180g
13	米粉食パン(小麦ゼロ)	米粉 300g	27	ジャム		果実 300g
14	ごはん食パン	小麦粉 220g	28	もち		もち米 280~420g(2~3合)

消耗品・別売品のお買い求めについて

◆パンケースのフッ素加工(はがれたとき)

パンケースのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はが れることがあります。お買い上げの販売店、または「連絡先」 に記載のタイガーお客様ご相談窓口(右記)までご連絡くだ さい。

◆専用ミックス粉→P.11

品名:タイガーホームベーカリー専用食パンミックス

(5斤分1箱)

品番: KBC-MX10

お買い上げの販売店、タイガーホームベーカリー取扱店

などでお買い求めください。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「Q&A」→P.58、「うまくできない?」→P.64、「故障かな?」→P.68をご覧になり、 お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の 上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- Ż 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。) 保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3修理を依頼されるとき

保証期間内 │ ・・・ おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を 過ぎている とき

- … まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況 (できるだけくわしく)
- 4ホームベーカリーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

… 不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・ 修理後の点検など)の料金です。

部品代

- … 製品の修復に使った部品の代金です。
- **⑥ その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または** 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。
- ※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共涌番号)



※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを 利用できない電話)の方はこちらへ

TEL(06)6906-2121 内通話料金でご利用いただけます。

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.jp/

消耗品のご購入ホームページ http://www.tiger.jp/shop.html